



E0040044

Zurücksetzen/Reset der Fernbedienung E0040044 auf werkseitige Einstellung

1. Batteriedeckel aufschieben.
2. Eine aufgebogene Büroklammer in die **Reset**-Öffnung (Loch) oberhalb der Batterien schieben und mehr als 5 Sek. gedrückt halten.



Status-LED blinkt viermal auf, dann zehnmal hintereinander.



1 Sek. 2 Sek. 3 Sek. 4 Sek.
● → ● → ● → ●

Dann:



Die Fernbedienung ist nun auf werkseitige Einstellung
zurückgestellt.