



INNOVATIVE GERMAN QUALITY

한국어 안전 설명서

Rev. 102



경고 !

프리콤은 본 프리콤 제품의 사용이나 사용불능으로 인해 발생한 (사업 이익 손실, 영업 중단, 사업 정보 손실 또는 기타 금전상의 손실을 포함하되 이에 국한하지 않고) 어떠한 손해, 데이터 손실 또는 손상에 대해서도 책임을 지지 않으며 그런 손해 가능성에 대해 통보를 받았더라도 마찬가지입니다.



목차

1장

소개	4
----------	---

2장

외장하드, 구성 요소 및 부속품의 안전한 사용	5
---------------------------------	---

1장: 소개

안전 아이콘

본 설명서는 신체적 부상, 기기 손상 또는 데이터 손실을 일으킬 수 있는 잠재적 위험을 피하기 위해서 준수해야만 하는 안전 지침을 포함하고 있습니다. 이 안전 주의사항들은 위험의 심각성에 따라 분류되어 있고, 아이콘은 다음과 같이 지침을 강조 표시합니다:

안전 아이콘 의미

! 위험!	피하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 당하게 되는 일촉즉발의 위험한 상황을 나타냅니다.
경고!	피하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 입을 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.
주의!	피하지 않으면 작은 부상을 입을 수도 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.
주의	피하지 않으면 재산상의 손해를 입을 수도 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.
참고	중요한 정보를 제공합니다.

설명서 내용에 대한 면책 사항

본 설명서나 사용자에게 제공된 기타 서면 자료(추가 설명서 포함)는 일반 안내로 간주되며, 사용자에게 아무런 보증도 제공하지 않습니다. 프리콤은 본 설명서나 기타 제공된 정보의 사용 또는 이와 관련하여 발생한 직접적 / 간접적 손해에 대해 어떠한 행위나 계약 또는 법률에 관계없이 책임을 지지 않습니다.

2장: 외장하드, 구성 요소 및 부속품의 안전한 사용



! 위험!

절대로 분해하거나 고치거나 직접 수리하려고 하지 마십시오. 화재, 감전, 사망, 심각한 부상 또는 영구 손상의 원인이 될 수 있습니다.
반드시 공인 프리콤 서비스 제공자에게 문의하여 적절한 도움을 받으십시오.

경고!

1. 질식 가능성을 방지하려면 절대로 외장하드나 기타 구성 요소를 포장하는데 사용된 플라스틱 봉지를 아이나 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오.
2. 단락의 위험, 화재 또는 기타 내부 손상을 피하려면 절대로 나사, 스테이플 또는 서류 클립과 같은 금속 물체가 장치 안으로 들어가지 않도록 하지 마십시오. 만약 그런 일이 발생하면 즉시 전원을 끄고 전원 코드의 플러그를 뽑으십시오. 그리고 공인된 프리콤 서비스 제공자에게 문의하여 적절한 도움을 받으십시오.
3. 감전의 위험, 화재 또는 기타 장치의 손상을 피하려면 외장하드에 액체를 쏟거나 비, 바닷물 등의 수분에 노출되지 않도록 유의하십시오. 만약 그런 일이 발생하면 즉시 케이블을 뽑고 외부 하드드라이브를 끄십시오. 그렇지 않으면 외장하드가 영구적으로 손상될 수 있습니다. 외장하드를 다시 사용하려고 하기 전에 반드시 공인된 프리콤 서비스 제공자에게 문의하여 도움을 받으십시오.
4. 외장하드를 떨어뜨렸거나 연기, 이상한 냄새 또는 과도한 열이 방출되는 것을 발견한 경우, 화재가 발생할 위험이 있고 사망이나 심각한 부상을 입을 수도 있으므로 발견 즉시 케이블을 뽑고 외장하드를 끄십시오.
반드시 공인된 프리콤 서비스 제공자에게 문의하여 적절한 도움을 받으십시오.



5. 위험 요소가 있으므로 절대로 외장하드를 분해하거나 고치거나 직접 수리하려고 하지 마십시오. 수리나 조정이 필요하면 반드시 공인된 프리콤 서비스 제공자에게 문의하십시오.
6. 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있는 화재의 위험이나 외장하드의 오작동을 방지하려면 명백히 사용자가 열 수 있도록 고안된 덮개를 제외하고는 절대로 덮개를 열지 마십시오.
7. 외장하드는 정상 작동 환경에서 열을 발생시킵니다.
외장하드 몸체를 피부에 오랫동안 접촉하지 않도록 하십시오. 피부 염증을 발생 시킬 수 있습니다.

주의 !

1. 절대로 외장하드를 창이 닫혀 있고 통풍이 되지 않아서 내부 온도가 과도한 자동차 안에 보관하지 마십시오. 외장하드의 오작동이나 구성 요소의 손상을 방지하려면 외장하드를 난방 장치 근처나 직사광선에 두지 마십시오.
2. 절대로 외장하드를 불안정한 표면에서 사용하려고 하지 마십시오. 그렇게 하면 장치가 떨어져서 신체적 부상의 원인이 될 수 있고 장치가 손상될 수 있습니다.
3. 절대로 외장하드를 과도한 진동이 있는 곳에서 사용하려고 하지 마십시오. 이것은 장치로 인한 신체적 부상의 원인이 될 수 있고 장치의 내부 손상이나 저장된 데이터의 손실을 일으킬 수 있습니다.
4. 절대로 케이블을 지나치게 힘을 주어 뽑으려고 하지 마십시오. 이것은 장치의 낙하로 인한 오작동, 신체적 부상 또는 장치 손상의 원인이 될 수 있습니다.
5. 외장하드는 반드시 조심히 다루어 저장된 데이터의 외장하드 손실을 방지하십시오:

참고

1. 오작동을 방지하려면 온도와 습도가 사용자 설명서에 명시된 한계 이하나 이상인 환경에서는 외장하드를 사용하지 마십시오.
2. 절대로 유기 용제 (예: 벤젠이나 시너) 를 사용하여 외장하드를 닦지 마십시오. 그런 것은 표면의 질을 악화시키고 변형이나 변색의 원인이 됩니다.
3. 손상으로부터 방지하려면 절대로 외장하드 위에 무거운 물체를 얹지 말고, 절대로 외장하드 위에 무거운 물체가 떨어지는 일이 없게 하십시오.
4. 외장하드가 찬 온도에 노출되었던 경우 장치를 켜기 전에 반드시 실내 온도까지 높아질 수 있게 하십시오. 이렇게 하면 장치 내부에 유해한 응결이 생기는 것을 막을 수 있습니다. (이 점은 장치를 추운 기후에서 사용할 때 특히 중요한 문제입니다.)
5. 먼지가 많은 곳에서 외장하드를 사용하는 것은 반드시 피하십시오. 외장하드가 먼지나 불순물 입자로 오염되었으면 반드시 공인된 프리콤 서비스 제공자에게 문의하십시오.

비행기 안에서 외장하드의 안전한 사용

경고 !

외장하드를 비행기 안에서 사용하기 전에 반드시 권한이 주어진 항공사 직원에게서 사전 동의와 승인을 요청하여 받으십시오. 항공사로부터 사전 동의와 승인을 얻지 않으면 부지중에 기내의 항공 장비에 간섭을 일으킬 수 있고, 사고로 이어져서 사망이나 심각한 신체적 부상 가능성이 발생합니다.

사용 제한

본 프리콤 외장하드를 절대로 다음 중대 장비를 조종하는데 사용되는 시스템에 통합시키지 마십시오:

- a. 인간 생명의 보호와 직접 관련되어 있는 다음을 포함하는 장비:
 - 의료 모니터링 장비, 생명 유지 시스템 및 병원 수술실에서 사용되는 장비
 - 유독 가스와 연기를 배출하는데 사용되는 배기 시스템
 - 법이 명한 구명 기능을 수행하는데 사용되는 장비 (예: 캐나다소방법 따라 화재 진압에 필요한 것)
 - 위에서 언급한 예에 필적하는 기타 장비
- b. 다음과 같이 인간 안전과 직접 관련되어 있거나 없어서는 안 될 공공 안전 기능의 성능에 영향을 미치는 장비:
 - 항공, 철도, 고속도로 및 해상 교통 수단의 관제 장비
 - 핵발전소에서 사용되는 장비
 - 위에서 언급한 예에 필적하는 기타 장비
 - 이와 같은 중대 장비의 제어는 용장성 장애 시 안전 회로를 사용하는 특수 설계된 장치의 사용이 필요합니다.
 - 본 외장하드는 위와 같은 용도로 설계되지 않았습니다.