

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

FHD FORMATTER SOFTWARE

**Brīdinājums!**

Visas tiesības paturētas. Šajā rokasgrāmatā minētie produkti tiek izmantoti tikai identifikācijas nolūkos un var būt atbilstošo uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Brīdinājums! Freecom neatbild par jebkādiem bojājumiem, datu zudumu vai izraisītiem zaudējumiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar uzņēmējdarbības peļņas zuduma, uzņēmējdarbības pārtraukuma, biznesa informācijas zuduma vai citiem finanšu zaudējumiem), kas rodas, lietojot vai nespējot lietot šo Freecom produktu pat tad, ja Freecom tika brīdināts par šādu zaudējumu iespējamību.


Mēs paturam tiesības jaunināt savus produktus atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām.

Nodaļa: Freecom FHD Formatter (Mac)

FHD Formatter ir lietojumprogramma, kas Freecom cieto disku ļauj formatēt dažādos cieto disku formātos.

Instalēšana

Cietā diska galvenajā direktorijā noklikšķiniet uz Startēt MAC (Start MAC). Tiek atvērts izvēlnes ekrāns. Atlasiet Programmatūras instalēšana (Software Installation) un pēc tam FHD Formatter. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu instalēšanu.



Programmatūras lietošana



Uzmanību: pirms Freecom cietā diska formatēšanas iesakām izmantot Freecom sākuma ekrānā pieejamo opciju Saglabāt Freecom failus (Save Freecom files). Ar šo lokālajā cietajā diskā tiks izveidots visu diskdziņa sākotnēji instalēto Freecom datu (programmatūra, rokasgrāmatas) dublējums.

Palaidiet programmatūru FHD Formatter. Tā ir atrodama šeit: Lietojumprogrammas (Applications) —> Utilitās (Utilities).

Cietā diska formatēšana


Mac sistēmā pieejamas divas cietā diska formatēšanas opcijas:

- **Formāts Mac OS Extended (HFS+) (Mac OS Extended (HFS+) format)**

HFS+ nodalījumus var izmantot tikai Mac sistēmās, bet ne Windows sistēmās. HFS+ formāta diskos var saglabāt failus, kas ir lielāki par 4 GB.

- **Formāts FAT32 (FAT32 format)**

FAT32 formāta diskus var lasīt un rakstīt gan Mac, gan PC sistēmās. FAT32 formāta diskos nevar saglabāt failus, kas ir lielāki par 4 GB.



Atlasiet vienu opciju un noklikšķiniet uz Formatēt (Format). Tiks parādīts paziņojums par to, ka visi jūsu dati zudīs, kā arī jautājums, vai tiešām vēlaties turpināt. Noklikšķiniet uz Jā (Yes), lai turpinātu.



Ja tiek rādīts ziņojums "Cietajā diskā ir Freecom faili. Vai vēlaties paturēt šos failus?" (There are Freecom files on the hard drive. Do you want to keep these files?), un atlasāt šo opciju, Freecom dati (rokasgrāmatas, programmatūra) tiek kopēti lokālā cietā diska pagaidu mapē un pēc tam atkal kopēti Freecom cietajā diskā.

Pabeidzot formatēšanu, tiek parādīts ziņojumlodziņš.

