

KULLANIM KILAVUZU

MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES

Sayın kullanıcımız!

Harici depolama aygıtınız olarak **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive** seçtiğiniz için teşekkür ederiz. En uygun kullanım ve performans için, ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz.

Lütfen dikkat: Bu kılavuz, çeşitli Freecom ürünleri için kullanılan genel bir kılavuzdur. Bu kılavuzda gösterilen ürün resimleri, satın aldığınız aygıttan farklı olabilir.

Freecom Technologies • Germany
www.freecom.com

Kutu içeriği

Lütfen kutu içeriğini kontrol edin. Bu kutuda bulunan tüm parçalar, ambalajın arka tarafında listelenmiştir.



Yardıma mı ihtiyacınız var? Sorularınız mı var?

Bu ürünün kullanımı konusunda bir sorunuz olduğunda, diğer Freecom ürünleri hakkında bilgi veya teknik yardım gereksinim duyduğunuzda, lütfen ülkenizdeki Freecom Hizmet Merkezi ile iletişime geçin. Ayrıntılar için www.freecom.com adresine bakın.



Uyarı!

Her hakkı saklıdır. Bu kılavuzda adı geçen ürünler yalnızca tanıtım amaçları için kullanılır ve ilgili firmaların ticari markaları ya da kayıtlı ticari markaları olabilir. Bu aygıt, ev ya da ofis kullanımı için tasarlanmıştır.

Uyarı! Bu aygıt, EN55022 sınıf A ile uyumlu bir ekipmandır. Bu ekipman, yerleşim bölgelerinde radyo bozulmalarına neden olabilir. Böyle bir durumda, kullanıcı gerekli önlemleri almak ve ilgili tüm sorumlulukları ve maliyetleri kabul etmek zorundadır. Hayati sistemlerin yakınında ya da onlarla birlikte kullanılamayabilir.

Freecom, meydana gelme olasılıkları konusunda bilgilendirilmiş bile olsa, bu Freecom ürününün kullanımından ya da kullanılamamasından dolayı ortaya çıkan hiçbir tür hasardan, veri kaybından ya da bunlarla ilgili zararlardan (bunlarla sınırlı olmaksızın, iş kazancı kaybı, iş aksaması, ticari bilgi kaybı veya diğer maddi kayıplara yönelik zararlar dahil) sorumlu tutulamaz.

Teknolojik ilerlemelerle uyumlu olarak ürünlerimizi yükseltme hakkımızı saklı tutarız.

İçindekiler

Genel Bilgiler.....	sayfa 4
Koruyucu önlemler	sayfa 5
Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive	sayfa 6

Bölüm

Donanım Kurulumu.....	sayfa 7
-----------------------	---------

Bölüm

Sürücü Kurulumu	sayfa 7
-----------------------	---------

Bölüm

Uygulama yazılımının kurulumu	sayfa 8
-------------------------------------	---------

Bölüm

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizi bölümlere ayırma.....	sayfa 11
--	----------

Genel Bilgiler

Sorunsuz çalışmayı sağlamak için aşağıdaki donanım ve yazılım gereksinimleri karşılanmalıdır.

Sistem gereksinimleri

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kullanmak için şu bileşenler gereklidir:

Kişisel Bilgisayar:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz ya da daha üstü
- 256 MB RAM (Vista/7: 512 MB RAM) ya da daha üstü
- Boş USB 3.0/2.0 bağlantı noktası* ya da
- Boş Firewire 800- veya Firewire 400- bağlantı noktası* ya da
- Boş eSATA- bağlantı noktası*
- Çevrimiçi garanti kaydı, yazılım güncellemeleri ve indirmeler için Internet bağlantısı
- İşletim sistemi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Mac:

- PowerPC G5 ya da Intel Mac
- 256 MB RAM ya da daha üstü
- Boş USB 2.0/3.0 bağlantı noktası* ya da
- Boş Thunderbolt bağlantı noktası* ya da
- Boş Firewire 800- veya Firewire 400- bağlantı noktası* ya da
- Boş eSATA- bağlantı noktası*
- Çevrimiçi garanti kaydı, yazılım güncellemeleri ve indirmeler için Internet bağlantısı
- İşletim sistemi: Mac OS X v10.4.6 ya da üstü

* Aygıtı bilgisayarınıza bağlamak için lütfen birlikte gelen arabirim kablolarını (örn. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) kullanın.

Koruyucu önlemler

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizin doğru çalışmasını sağlamak için lütfen aşağıdaki önlemleri dikkate alın. Bunlara uyulmazsa, garantiniz geçersiz hale gelebilir ve Freecom Taşınabilir Sabit Diske zarar verebilirsiniz.

- USB kablosunu çıkarmadan önce, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, işletim sisteminiz aracılığıyla (Windows görev çubuğundaki "donanımı kaldır ya da çıkar" seçeneği) güvenli biçimde kaldırın. Bunu yapmamak veri kaybıyla sonuçlanabilir.
- Veri kaybı ve aygıtta hasarla sonuçlanabileceğinden, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive düşürmeyin veya diğer ani mekanik şok türlerine maruz bırakmayın.
- Ortam sıcaklığı 10°C'nin altında ya da 35°C'nin üstünde olduğunda Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kullanmayın.
- Freecom Taşınabilir Sabit Disk soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama taşınırsa, aygıtı çalıştırmadan önce diskin ortam sıcaklığına uyum sağlamasına izin verin. Bunu yapmamak, disk muhafazası içinde, sonucunda diskin hatalı çalışmasına neden olabilecek yoğuşma oluşumuna yol açabilir.
- Freecom Taşınabilir Sabit Disk üzerine sıvı ya da içecek koymayın. Sıvılar dökülüp disk muhafazası içindeki elektronik bileşenlerle temas ettiğinde, diske hasar verecek ve hatalı çalışmasına neden olacaktır.
- Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive tozlu ortamlarda kullanmayın. Muhafaza içindeki toz, dahili elektronik bileşenlere zarar verebilir ve diskin hatalı çalışmasıyla sonuçlanabilir.
- Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive açmak garantiyi geçersiz kılacaktır.
- USB 3.0, USB 2.0 ile geriye dönük olarak uyumlu olduğundan, Freecom Taşınabilir Sabit Disk tüm USB bağlantı noktalarına takılabilir. Bir USB 2.0 bağlantı noktasına takıldığında, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Driven / Masaüstü Sabit Sürücünün veri aktarım hızı, USB 3.0 bağlantı noktasına bağlı olduğu zamanki kadar hızlı olmayacaktır.





IFreecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizi kurma ve/veya yapılandırmasında yardıma gereksinim duyarsanız veya sorularınız olursa, lütfen ülkenizdeki Freecom Destek Merkezi ile iletişime geçin. Ayrıntılar için www.freecom.com adresine bakın.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Arabirim (örn. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) üzerinden yüksek hızda veri aktarımı, veri depolama, dosya paylaşımı, yedekleme, arşivleme, kayıttan ses yürütme ve hızlı dosya erişimi gerektiren tüm uygulamalar için son derece uygun kılar.

Rahatınız düşünülerek, Freecom Taşınabilir Sabit Disk bölümlenmiş (1 bölüm) ve önceden biçimlendirilmiştir (FAT32 dosya sistemi). FAT32 biçimi, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Driven farklı bilgisayarlar arasında mümkün olduğunca değiştirilebilmesini sağlar. Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive başka bir dosya sistemiyle (örn. NTFS) biçimlendirmeyi seçmeniz durumunda, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, biçimlendirme için kullandığınızdan farklı bir bilgisayara bağlarken ortaya çıkabilecek olası sorunlara dikkat edin.

Bölüm: Donanım Kurulumu



1. Arabirim kablosunu* Freecom Taşınabilir Sabit Diske takın.
2. **Seçimlik:** Güç kaynağının kablosunu Freecom Taşınabilir Sabit Diske ve güç kaynağının kendisini prize takın.
3. Arabirim kablosunu* bilgisayarınızın arabirim bağlantı noktasına takın.
4. **Seçimlik:** Aygıtınız bir güç düğmesine sahipse, kullanmadan önce aygıtı düğmeden açın.

* Aygıtı bilgisayarınıza bağlamak için lütfen birlikte gelen arabirim kablolarını (örn. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) kullanın.



USB 3.0, USB 2.0 ile geriye dönük olarak uyumlu olduğundan, Freecom Taşınabilir Sabit Disk tüm USB bağlantı noktalarına takılabilir. Ancak bir USB 2.0 bağlantı noktasına takıldığında, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Driven performansı (veri aktarım hızı), USB 3.0 bağlantı noktasına bağlı olduğundakinden çok daha düşük olacaktır. En uygun performans için, Freecom Taşınabilir Sabit Disk her zaman USB 3.0 arabirimine bağlanmalıdır.


Bölüm: Sürücü Kurulumu

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ve Mac OS X altında ayrı bir Freecom sürücüsü gerekmez. Freecom Taşınabilir Sabit Disk bilgisayarın arabirim bağlantı noktasına takıldıktan sonra, sürücüler işletim sistemi tarafından otomatik olarak kurulacaktır.

Bölüm: Uygulama yazılımının kurulumu

Yazılım kurulumu (Kişisel Bilgisayar)

1. Sabit diskin ana dizinindeki "Start PC.exe" ögesine tıklayın. Freecom başlangıç menüsü açılır.



2. "Software" düğmesine tıklayın. Kurulum başlar. Ekrandaki talimatları izleyin, kurulumu devam etmek için "Next" düğmesiyle onaylayın.

Freecom verilerini kaydetme

Kullanıcı kılavuzları ve tamamlayıcı yazılım (uygulanabildiği yerlerde), sabit diske önceden yüklenmiştir. Diski (yanlışlıkla) yeniden biçimlendirmeniz veya dosyaları diskten silmeniz durumunda, her zaman yedeklerinin bulunması için bu dosyaları bilgisayarınıza ("Belgelerim"/"Freecom") kaydetmenizi öneririz. Bu dosyaları, harici sabit diskten bilgisayarınıza kopyalamak kolaydır:

Saving these files from the external hard drive to your computer is easy:

1. "Save Freecom files" düğmesine tıklayın.
2. Freecom sabit disk üzerinde sağlanan tüm veriler "Belgelerim" altında "Freecom" klasörüne kaydedilecektir.



Yazılım kurulumu (Mac)

1. Sabit diskin ana dizinindeki "Start MAC" ögesine tıklayın. Freecom başlangıç menüsü açılır.



2. "Software" düğmesine tıklayın. Kurulum başlar. Ekrandaki talimatları izleyin, kurulumu devam etmek için "Next" düğmesiyle onaylayın.

Freecom verilerini kaydetme

Kullanıcı kılavuzları ve tamamlayıcı yazılım (uygulanabildiği yerlerde), sabit diske önceden yüklenmiştir. Diski (yanlışlıkla) yeniden biçimlendirmeniz veya dosyaları diskten silmeniz durumunda, her zaman yedeklerinin bulunması için bu dosyaları bilgisayarınıza ("Documents"/"Freecom") kaydetmenizi öneririz. Bu dosyaları, harici sabit diskten bilgisayarınıza kopyalamak kolaydır:

1. Sabit diskin ana dizinindeki "Start MAC" ögesine tıklayın. Freecom başlangıç menüsü açılır.
2. "Save Freecom files" düğmesine tıklayın.
3. Freecom sabit disk üzerinde sağlanan tüm veriler "Documents" altında "Freecom" klasörüne kaydedilecektir.



Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizle Time Machine kullanımı

Time Machine, Mac OS X 10.5 ve Mac OS 10.6 ya da üstü sistem altında tüm sisteminizin otomatik yedeklemesini yapmanıza olanak tanır.

1. Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizi, arabirim aracılığıyla Mac bilgisayarınıza bağlayın. Henüz bir yedekleme birimi belirlemediyseniz, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ilk kez takarken, Time Machine, diskin yedekleme diski olarak kullanılıp kullanılmayacağını soracaktır.
2. Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Driveniz masaüstünde göründükten sonra, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, Time Machine yedeklemeleri için kullanmak istediğinizi onaylamak amacıyla "Use as Backup Disk" ögesine tıklayın. Time Machine tercihlerinde, diğer yedekleme ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Bundan böyle Time Machine, Mac bilgisayarınızın yedeklerini otomatik olarak oluşturur. Time Machine, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Driveniz dolana kadar, son 24 saat için saatlik, son ay için günlük ve haftalık yedekler tutacaktır.

İlk yedekleme biraz zaman alabileceğinden, bunun gece boyunca oluşturulması için Time Machine'i akşam ayarlamalısınız.



Not: Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Driveniz NTFS ya da FAT 32 sistemiyle biçimlendirilmişse, sabit diskinizi Mac OS Extended (Journaled) sistemiyle biçimlendirmeniz gerekir. Bunu yapmak TÜM verilerinizi silecektir!

Bölüm: Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizi bölümlere ayırma

Genel bilgiler

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Driveniz, maksimum kullanılabilir kapasite ve uyumluluğu sağlamak için bölümlenmiş ve biçimlendirilmiştir. Herhangi bir kişisel bilgisayarda dosyalarınızı okuyabilmenizi sağlamak amacıyla dosya sistemi olarak FAT32 seçilmiştir. Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizin geçerli yapılandırmasını değiştirmemeniz önerilir.

Başka bir dosya sistemi, bazı kullanıcıların gereksinimlerine daha uygun olabilir. Bu kılavuz, en genel dosya sistemlerinin geçerli kısıtlamalarını ve Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive gereksinimlerinize uyarlamanızı sağlayacak talimatları açıklar.

Dosya Sistemi özellikleri

Genel bakış için lütfen aşağıdaki tablolara başvurun:

Farklı işletim sistemlerince desteklenen dosya sistemleri

Dosya sistemi / İşletim sistemi	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	evet	evet	evet	hayır
Mac OS X	evet	evet	evet (yalnızca okuma)	evet

Bir bölümün maksimum boyutu

Dosya sistemi / İşletim sistemi	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	4 GB*	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
Mac OS X 10.3.x ya da daha üstü	-	(-> 128 GB)	-	16 TB

Bir Freecom Taşınabilir Sabit Disk üzerinde farklı dosya sistemlerine sahip farklı bölümler için örnek

Dosya sistemi Freecom Sabit Diskin toplam boyutu	NTFS	FAT32
250 GB	230 GB	30 GB



Not: NTFS ile biçimlendirilmiş sabit disklere yalnızca Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 altında yazılabilir. Mac OS X altında, veriler yalnızca okunabilir.

Yukarıdaki örnek, ara sıra Mac bilgisayarlarla veri alışverişi yapan Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 kullanıcıları için iyi bir çözümdür.

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 altında veri depolama için her iki bölümde kullanılabilir. NTFS dosya sistemi Mac tarafından yalnızca okunabildiğinden, bu işletim sistemlerinde kullanılacak veriler FAT32 bölümünde depolanmalıdır.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizi gereksinimlerinize göre uyarlamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizi Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 altında bölümlere ayırma

Bir bölümü silme


1. Masaüstündeki "Bilgisayarım" simgesine fareyle sağ tıklayın.
2. "Yönet" seçeneğini seçin.
3. "Depolama" -> "Disk Yönetimi" seçeneğini seçin.
4. Harici Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizi seçin ve bölüme sağ tıklayın.
5. "Birim Sil" komutunu seçin ve "Evet" düğmesine tıklayarak onaylayın. Bölüm silinecektir.

Bir bölüm oluşturma


Aşağıdaki adımlar, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizde bölümler oluşturma işlemi boyunca size kılavuzluk edecektir. Bu prosedürden sonra, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Driveniz kullanıma hazır olacak ve diske bir sürücü harfi atanacaktır.

1. Masaüstündeki "Bilgisayarım" simgesine fareyle sağ tıklayın.
2. "Yönet" seçeneğini seçin.
3. "Depolama" -> "Disk Yönetimi" seçeneğini seçin.


4. "Ayrılmamış" olan sabit diski seçin. Tüm sürücünün "ayrılmamış" olduğundan emin olun.
5. "Ayrılmamış" alana fareyle sağ tıklayın ve "Yeni Bölüm" seçeneğini seçin. "Yeni Bölüm Sihirbazı" açılır. "İleri" düğmesine tıklayın.




5. "Ayrılmamış" alana fareyle sağ tıklayın ve "Yeni Bölüm" seçeneğini seçin. "Yeni Bölüm Sihirbazı" açılır. "İleri" düğmesine tıklayın.



6. "Birincil bölüm" öğesini seçip "İleri" düğmesine tıklayın. (Windows XP)




7. Şimdi bölümünüzün boyutunu ayarlayabilirsiniz. Yalnızca bir bölüm oluşturulacaksa "İleri" düğmesine tıklayın. Birden fazla bölümün nasıl oluşturulacağı konusunda bir sonraki bölüme (Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 altında Freecom Taşınabilir Sabit Disk üzerinde iki ya da daha fazla bölüm oluşturma) bakın.




8. Sabit diskinize bir sürücü harfi atayın. Normalde varsayılan seçenekleri kullanabilirsiniz. "İleri" düğmesine tıklayın.

9. "Bu bölümü şu ayarlarla biçimlendir" biçimlendirme seçeneğini seçin. "FAT32" (< 32 GB) ya da "NTFS" seçeneğini belirleyin; "Ayrırma birimi boyutu" "Varsayılan" ayarında kalmalıdır. Son olarak "Hızlı biçimlendir" ögesini seçip "İleri" düğmesine tıklayın.




10. Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizin bölümlenmesini tamamlamak için "Son" düğmesine tıklayın. Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Driveniz biçimlendirilecek ve ardından kullanıma hazır hale gelecektir.




Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 altında Freecom Taşınabilir Sabit Disk üzerinde iki ya da daha fazla bölüm oluşturma



1. İlk bölümü oluşturmaya yönelik olarak önceki bölümde (Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 altında Freecom Taşınabilir Sabit Disk üzerinde bir bölüm oluşturma) verilen adımları tekrarlayın.
2. Masaüstündeki "Bilgisayarım" simgesine fareyle sağ tıklayın.
3. "Yönet" seçeneğini seçin.
4. "Depolama" -> "Disk Yönetimi" seçeneğini seçin.
5. Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizin ayrılmamış alanına sağ tıklayıp "Yeni bölüm" öğesini seçin. "Yeni Bölüm Sihirbazı" açılır. "İleri" düğmesine tıklayın.
6. "Uzatılmış bölüm" öğesini seçip "İleri" düğmesine tıklayın. (Windows XP)




7. Şimdi bölümünüzün boyutunu ayarlayabilirsiniz. Boyutu girip "İleri" düğmesine tıklayın.



8. "Uzatılmış bölüm" oluşturmak için "Son" düğmesine tıklayın. Ayrılmamış alan "Boş alan" olarak değiştirilir.



9. "Boş Alan" ögesine sağ tıklayıp "Yeni Mantıksal Sürücü" ögesini seçin. "Yeni Bölüm Sihirbazı" açılır. "İleri" düğmesine tıklayın.




10. "Mantıksal sürücü" seçili durumdadır. "İleri" düğmesine tıklayın.
11. Bölüm boyutunu belirleyip "İleri" düğmesine tıklayın.
12. Bir sürücü harfi atayıp "İleri" düğmesine tıklayın.
13. "Bu bölümü şu ayarlarla biçimlendir" biçimlendirme seçeneğini seçin. "FAT32" (< 32 GB) ya da "NTFS" seçeneğini belirleyin; "Ayrırma birimi boyutu" "Varsayılan" ayarında kalmalıdır. Son olarak "Hızlı biçimlendir" ögesini seçip "İleri" düğmesine tıklayın.
14. Bölümlemeyi tamamlamak için "Son" düğmesine tıklayın. Bölümünüz biçimlendirilecek ve kullanıma hazır hale getirilecektir.




Not: Dosya sistemi olarak NTFS seçerseniz, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizin verileri Mac OS X altında yalnızca okunabilir. Veri yazma olasılığı yoktur.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivenizi MAC OS X altında bölümlere ayırma

1. "Disk Utility" bölümünü açın. Bu, "Applications" —> "Utilities" kısmında bulunabilir.
2. "Partition" sekmesine tıklayın.



Burada bölümlendirme ayarlarını yapabilir ve ayarlarınıza göre diski bölümlere ayırabilirsiniz (örn. Mac OS Extended). Disk Utility kullanımı konusunda ayrıntılı bilgi yardım bölümünde bulunabilir:



Bu Freecom rnn satýn aldýđýnýz iin teþekkr eder ve onu zevkle kullanmanýzý dileriz.

Kullanýmıda herhangi bir orunla karþýlaþmamanz iin hýzlý montaj kýlavuzunu, talimat el kitabýný ve diđer ilave elektronik veya basýlý el kitaplarýný okumanýzý önermekteyiz. Bir sorunla karþýlaþtıđýnýzda, Freecom web sitemizdeki (www.freecom.com) sýka sorulan sorular (FAQ) veri bankamýzý ziyaret edebilirsiniz. Destek servisimize baþvurmadan önce, ltfen bu siteyi ziyaret ediniz.

Garanti Kapsamý

Freecom rnlerinin tm, sýnýrsýz telefon ve web desteđi ile gelmektedir. Freecom, rnlerinin mþterinin bu rn satýn alýndýđý tarihten itibaren baþlamak zere, aþađýdaki verilen sreler erisinde her trl malzeme ve iþilik arýzalarýndan muhaf olacađýný garanti eder. Freecom, bu garanti sresi boyunca her trl malzeme veya iþilik arýzalarýnýn ispatý durumunda, aþađýda belirtilen þartlar altýnda, rn veya hasarlı paralarýný, hibir iþilik ve para creti talep etmeden, kendi takdirine bađlý olarak deđiptirecek veya onaracaktır.

Garanti Partlarý

Bu garanti sadece, hasarlı para ile beraber satýn alma tarihini, rn ve rnn seri numarasýný belirten orijinal fatura veya satýþ belgesi ve Freecom web sitesinden veya bir Freecom Servis Merkezi'nden alýnan bir Freecom RMA numarasý ibraz edildiđinde geerlidir. rnn satýn alýnma tarihinin ibraz edilemediđi durumlarda, Freecom cretsiz garanti servisi vermeyi kabul etmeme hakkýný mahfuz tutar. RMA numarasýnýn mevcut olmadýđý, seri numarasýnda tahrifat yapýlması, silinmesi veya okunamaz hale getirilmesi durumunda garanti geerli deđildir.

Donaným elemanlarýndan sadece rnle beraber ambalajlanmýþ olanlar garanti kapsamýna dahildir. Aþađýdakiler garanti kapsamýna dahil deđildir: (a) rn ile beraber gelen medyalar, bataryalar gibi sarf malzemeleri; (b) herhangi bir yazýlým programýnýn, verinin veya deđiptirilebilir depolama medyasýnýn kaybolması veya hasar grmesi; (c) rnde, Freecom'dan nceden yazýlý rýzasý olmadan yapýlacak olan herhangi bir uyarlama, deđiptirme veya ayarlama sonucu oluþacak hasarlar; (d) Freecom tarafýndan yetki verilmemiþ nc kiþiler tarafýndan yapýlacak onarým teþebbsleri ve (e) kaza, yýldýrým, su ve ateþ gibi Freecom'un iradesi dýþýndaki sebeplerden dolayý oluþan zararlar.

Sunulan tm servislerde, herhangi bir ortamda veya bakýmý yapýlan herhangi bir parada bulunan programlarda, verilerde veya depolanmýþ diđer bilgilerde olan kayýplardan veya zararlardan Freecom sorumlu deđildir. Sistem hatasý nedeniyle oluþacak iþ kayýplarýndan Freecom sorumlu deđildir. rn Freecom'a gndermeden nce, garanti kapsamý dýþýnda olan tm paralarý ayýrdýđýnýzdan emin olunuz. Bu gibi paralarýn kaybolmasýndan veya hasar grmesinden Freecom sorumlu deđildir. rnn onarýmý esnasýnda sabit diskin ieriđinin deđipmesinden, silinmesinden veya herhangi bir þekilde deđiptirilmesinden Freecom sorumlu deđildir.

Onarýlan paralar veya deđiptirilen rnler yeni, yeni gibi veya revizyondan gemiþ olabilir. Deđiptirilen tm paralar ve rnler Freecom'un mlkiyetine geer. Garanti sresi ierisinde onarýlan veya deđiptirilen herhangi bir rnn veya paranýn garanti sresi orijinal garantiyi dengeler. Garanti sresi bitiminden sonra deđiptirilen veya onarýlan rnler ve paralar **6 (altý) ay** garantilidir.