

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

FHD FORMATTER SOFTWARE



Предупреждение!

Всички права запазени. Продуктите, посочени в това ръководство, се използват само за идентификация и могат да бъдат търговски марки или регистрираните търговски марки на съответните компании-производители.

Предупреждение! Freecom не носи отговорност за каквито и да е щети, загуба на данни или други загуби (включително, но не само, загуба на бизнес печалби, прекъсване на работата, загуба на бизнес информация или други парични загуби), произтичащи от използването на или от невъзможността да се използва този продукт на Freecom дори ако Freecom са били предупредени за възможността от такива щети.


Ние си запазваме правото да обновяваме нашите продукти в съответствие с технологичния напредък.

Глава: Freecom FHD Formatter (PC)

Софтуерът FHD Formatter представлява едно приложение, което ви позволява да форматира вашия твърд диск от Freecom в различни формати.

Инсталиране

Щракнете върху "Start PC" в главната директория на твърдия диск. Ще се появи екранно меню. Изберете "Software Installation" (инсталиране на софтуер) и след това изберете "FHD Formatter". Това ще стартира приложението.



Използване на софтуера



Внимание! Преди да форматирате вашия твърд диск от Freecom, ние препоръчваме да използвате опцията "Save Freecom files" (записване на файловете на Freecom) от началния екран. По този начин ще запазите цялата предварително инсталирана информация на диск на Freecom (софтуер, ръководства) върху локалния твърд диск.

Щракнете върху "Start PC" в главната директория на твърдия диск. Ще се появи екранно меню. Изберете "Software Installation" (инсталиране на софтуер) и след това изберете "FHD Formatter".

Форматиране на твърдия диск

За системи с Windows имате три различни възможности за форматиране на твърдия диск:

- **NTFS format (формат NTFS)**

Този формат се препоръчва, когато искате да записвате файлове, които са по-големи от 4GB. Дяловете на формат NTFS могат само да се четат от системи Mac, т.е. с компютър Mac не може да се записва върху диск с формат NTFS.

- **FAT32 format (формат FAT32)**


Форматираните с FAT32 дискове могат да се четат и записват от компютри Mac и PC. Файлове, които са по-големи от 4GB, не може да бъдат записани на дискове с формат FAT32.

- **Convert from FAT32 to NTFS format (конвертиране от формат FAT32 в NTFS)**

Тази възможност ви позволява да конвертирате формата на твърдия диск от FAT32 на NTFS без загуба на данни.



Изберете една от възможностите и щракнете върху "Format" (форматиране). Ако изберете "NTFS Format" или "FAT32 Format", ще бъдете предупредени, че всичките ви данни ще бъдат загубени, и ще бъдете попитани дали наистина искате да продължите. Щракнете върху "Yes" (да), за да продължите.



Ако се появи съобщението "There are Freecom files on the hard drive. Do you want to keep these files?" (Има файлове на Freecom на твърдия диск. Искате ли да запазите тези файлове?) и вие изберете да запазите информацията на Freecom (ръководства, софтуер), тя ще бъде копирана във временна папка на локалния ви твърд диск и след това ще бъде прехвърлена обратно на твърд диск на Freecom.

Когато форматирането завърши, ще се появи съобщение.

