

KASUTUSJUHEND

MOBILE HARD DRIVES
DESKTOP HARD DRIVES

Lugupeetud kasutaja!

Meil on väga hea meel, et olete oma väliseks andmetalletusseadmeks valinud just **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive**. Optimaalse kasutamise ja jõudluse huvides soovitame selle kasutusjuhendi enne toote kasutuselevõttu hoolikalt läbi lugeda.

Märkus. Käesolev kasutusjuhend on üldine juhend, mida kasutatakse mitme Freecom toote jaoks. Juhendisse lisatud illustratsioonid võivad teie ostetud seadmest erineda.

Freecom Technologies • Germany
www.freecom.com

Komplekti sisu

Kontrollige komplekti sisu üle. Kõik komplektis sisalduvad üksused on loetletud pakendi tagaküljel.



Kas vajate abi? Kas teil on küsimusi?

Juhul, kui teil on selle toote kasutamise kohta küsimusi, kui soovite teavet muude Freecom toodete kohta või kui vajate tehnilist tuge, pöörduge oma kohaliku Freecom teeninduskeskuse. Üksikasjalikku teavet leiате veebisaidilt www.freecom.com.



Hoiatus!

Kõik õigused on reserveeritud. Käesolevas kasutusjuhendis nimetatud tooteid kasutatakse üksnes teavituskulul eesmärgil ja need võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Seade on mõeldud kasutamiseks kodus või kontoris.

Hoiatus! Tegemist on seadmega, mis vastab EN55022 A-klassi nõuetele. Seade võib elamupiirkondades põhjustada raadiosidehäiringuid. Sellisel juhul on kasutaja kohustatud võtma kasutusele asjakohased meetmed ning vastutama tagajärgede ja kulude eest. Seadet ei tohi kasutada elutähtsa meditsiinilise aparatuuri läheduses.

Freecom ei vastuta mitte mingisuguste kahjustuste, andmete kaotsiminekuga sellest tingitud kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kahjud, mis on seotud kasumi saamatajäämisega, äritegevuse katkestustega või äriteabe kaotsiminekuga, või muud rahalised kahjud), mis tulenevad käesoleva Freecom toote kasutamisest või kasutamata jätmisest, seda ka juhul, kui Freecom on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

Jätame endale õiguse oma tooteid vastavalt tehnoloogia arenemisele uuendada.

Table of Contents

Üldteave	lk 4
Ettevaatusabinõud	lk 5
Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive	lk 6

Peatükk

Riistvara paigaldamine	lk 7
------------------------------	------

Peatükk

Draiveri installimine	lk 7
-----------------------------	------

Peatükk

Rakendustarkvara installimine	lk 8
-------------------------------------	------

Peatükk

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive sektsioonimine	lk 11
---	-------

Üldteave

Tõrkevaba töö tagamiseks peavad täidetud olema järgmised riistvarale ja tarkvarale esitatavad nõuded.

Süsteeminõuded

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kasutamiseks läheb vaja järgmisi komponente.

PC-tüüpi arvutid:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz või kiirem protsessor
- 256 MB (Vista/7: 512 MB) või rohkem muutmälu (RAM)
- Vaba USB 3.0/2.0-liides* või
- Vaba Firewire 800- või Firewire 400-liides* või
- Vaba eSATA-liides*
- Interneti-ühendus garantii registreerimiseks veebis, tarkvara värskendamiseks ja failide allalaadimiseks
- Operatsioonisüsteem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Mac-tüüpi arvutid:

- PowerPC G5 või Intel Mac
- 256 MB või rohkem muutmälu (RAM)
- Vaba USB 2.0/3.0-liides* või
- Vaba Thunderbolt-liides* või
- Vaba Firewire 800- või Firewire 400-liides* või
- Vaba eSATA-liides*
- Interneti-ühendus garantii registreerimiseks veebis, tarkvara värskendamiseks ja failide allalaadimiseks
- Operatsioonisüsteem: Mac OS X v10.4.6 või uuem

* Seadme ühendamiseks oma PC- või Mac-tüüpi arvutiga kasutage seadme komplekti kuuluvaid liidesekaableid (nt USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN võrgukaabel).

Ettevaatusabinõud

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive õige töö tagamiseks pöörake tähelepanu järgmistele ettevaatusabinõudele. Nende järgimata jätmine võib teie garantii tühistada ja Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kahjustada.

- Eemaldage Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive enne USB-kaabli lahutamist oma operatsioonisüsteemi kaudu (riistvara eemaldamise või väljutamise funktsioon Windowsi tegumiribal). Kui te seda ei tee, võib see põhjustada andmete kaotsimineku.
- Ärge pillake Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive maha ja kaitske seda muude äkiliste löökide eest; ootamatud löögid või kõvaketta maha kukkumine võib põhjustada andmete kaotsimineku ja Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kahjustada.
- Ärge kasutage Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, kui ümbritsev temperatuur on alla 10 °C või üle 35 °C.
- Kui Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive viiakse jahedast keskkonnast soojemasse keskkonda, laske kõvakettal enne seadme kasutuselevõttu mõnda aega ümbritseva temperatuuriga kohaneda. Kui te seda ei tee, võib kettaseadmes tekkida kondensatsioon, mis omakorda võib põhjustada rikkeid seadme töös.
- Ärge asetage Freecom kaasaskantavale kõvaketale jooke ega muid vedelikke. Kui vedelikku peaks sattuma kettaseadmesse, kus see puutub kokku seadme sisemuses leiduva elektroonikaga, kahjustab see ketast ja põhjustab ketta töös rikkeid.
- Ärge kasutage Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive tolmu keskkonnas. Kui kettaseadmesse satub tolmu, võib see elektroonikat kahjustada ja põhjustada ketta töös rikkeid.
- Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive avamine tühistab garantii.
- Kuna USB 3.0 on standardiga USB 2.0 tagasiühilduv, saab Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ühendada mis tahes USB-liidesesse. USB 2.0 liidesesse ühendamisel on Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive töö (andmeedastuskiirus) aeglasem.






Kui te vajate Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive installimise ja/või konfigureerimise käigus abi või kui teil tekib küsimusi, pöörduge oma kohaliku Freecom teeninduskeskuse. Üksikasjalikku teavet leiate veebisaidilt www.freecom.com.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Kiire andmeedastus USB-, Thunderbolt-, eSATA-, Firewire-, LAN- või kohtvõrguliidese kaudu teeb kaasaskantava kõvaketta eriti sobivaks andmetalletuse, failide ühiskasutuse, varundamise, arhiivimise, helifailide taasesituse ja kõigi failidele kiiret juurdepääsu vajavate rakenduste jaoks.

Teie mugavuse huvides on Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive sektsioonitud (üks sektsioon ehk partitsioon) ja vormindatud (FAT32-failisüsteem). FAT32-vorming tagab selle, et Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive saaks kasutada võimalikult paljudes erinevat tüüpi arvutites. Kui soovite vormindada Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive mõnes muus failisüsteemis (nt NTFS), siis võtke arvesse, et Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ühendamisel mõne muu arvutiga kui see, mida vormindamiseks kasutasite, võib tekkida probleeme.

Peatükk: Riistvara paigaldamine



1. Ühendage liidesekaabel* Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivega.
2. **Valikuline:** Ühendage toiteallika kaabel Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivega ja seejärel ühendage toiteallikas voluvõrku.
3. Ühendage liidesekaabel* oma arvuti vastavasse liidesesse.
4. **Valikuline:** kui teie seadmel on toitelüliti, lülitage seade enne kasutamist sisse.

* Seadme ühendamiseks oma PC- või Mac-tüüpi arvutiga kasutage seadme komplekti kuuluvaid liidesekaableid (nt USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN võrgukaabel).



Kuna USB 3.0 on standardiga USB 2.0 tagasiühilduv, saab Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ühendada mis tahes USB-liidesesse. USB 2.0 liidesesse ühendamisel on Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive töö (andmeedastuskiirus) siiski märkimisväärselt aeglasem kui ketta ühendamisel USB 3.0 liidesesse. Optimaalse jõudluse huvides tuleks Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive alati ühendada USB 3.0 liidesesse.


Peatükk: Draiveri installimine

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 või Mac OS X-i kasutamisel pole eraldi Freecom draiverit vaja. Operatsioonisüsteem installib draiverid pärast Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ühendamist arvuti vastavasse liidesesse automaatselt.

Peatükk: Rakendustarkvara installimine

Tarkvara installimine PC-tüüpi arvutisse

1. Klõpsake kõvaketta juurkaustas faili "Start PC.exe". Avatakse Freecom käivitusmenüü.




2. Klõpsake linki "Software" (Tarkvara). Installimine käivitub. Täitke ekraanil kuvatavad juhised ja klõpsake installimise jätkamiseks nuppu "Next" (Edasi).

Freecom andmete salvestamine


Kõvakettale on laaditud kasutusjuhendid ja komplekti kuuluv tarkvara (kui see on olemas). Soovitame teil need failid oma arvutisse (Minu dokumendid/Freecom) salvestada, et teil oleks neist failidest varukoopia juhuks, kui juhtute kõvaketta eksikombel vormindama või need failid kettalt kustutama. Failide salvestamine väliselt kõvakettalt arvutisse on väga lihtne.

1. Klõpsake nuppu "Save Freecom files" (Salvesta Freecom failid).
2. Kõik Freecom kõvakettal leiduvad andmed salvestatakse kausta Minu dokumendid alamkausta Freecom.



Tarkvara installimine Mac-tüüpi arvutisse

1. Klõpsake kõvaketta juurkaustas faili "Start MAC". Avatakse Freecom käivitusmenüü.




2. Klõpsake linki "Software" (Tarkvara). Installimine käivitub. Täitke ekraanil kuvatavad juhised ja klõpsake installimise jätkamiseks nuppu "Next" (Edasi).

Freecom andmete salvestamine

Kõvakettale on laaditud kasutusjuhendid ja komplekti kuuluv tarkvara (kui see on olemas). Soovitame teil need failid oma arvutisse (Documents/Freecom) salvestada, et teil oleks neist failidest varukoopia juhuks, kui juhtute kõvaketta eksikombel vormindama või need failid kettalt kustutama. Failide salvestamine väliselt kõvakettalt arvutisse on väga lihtne.

1. Klõpsake kõvaketta juurkaustas faili Start MAC. Avatakse Freecom käivitusmenüü.
2. Klõpsake nuppu "Save Freecom files" (Salvesta Freecom failid).
3. Kõik Freecom kõvakettal leiduvad andmed salvestatakse kausta Documents (Dokumendid) alamkausta Freecom.



Time Machine'i kasutamine koos Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drivega

Time Machine võimaldab teil Mac OS X 10.5 ja Mac OS 10.6 või uuema versiooni kasutamisel teha tervest süsteemist automaatselt varukoopiaid.

1. Ühendage Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive sobiva liidese kaudu oma Maciga. Kui te pole veel varundamiseks soovitud ketast määranud, küsib Time Machine teilt Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive esmakordsel ühendamisel, kas soovite seda seadet kasutada varunduskettana.
2. Kui Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive on töölaual kuvatud, klõpsake linki "Use as Backup Disk" (Kasuta varunduskettana), et kinnitada Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kasutamine Time Machine'i varukoopiate loomiseks. Time Machine'i eelistuste aknas saate soovitud varundussätteid täpsemalt konfigurida.

Time Machine loob nüüd teie Maci andmetest automaatselt varukoopiaid. Time Machine hoiab viimase 24 tunni kohta alles igatunnised varukoopiaid, viimase kuu kohta igapäevased varukoopiaid ja kuni teie Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive täissaamiseni ka iganädalased varukoopiaid.

Kuna esimese varukoopia loomine võib võtta aega, peaksite Time Machine'i seadistama näiteks öhtul, et arvuti saaks varukoopia luua öö jooksul.



Kommentaari: kui teie Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive on vormindatud NTFS- või FAT32-vormingus, peate ketta vormindama vormingus Mac OS Extended (Journaled). See kustutab kettalt KÕIK teie andmed!

Peatükk: Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive sektsioonimine

Üldteave

Teie Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive on juba sektsioonitud ja vormindatud, et teie käsutuses oleks kogu võimalik maht ja et ketas oleks võimalikult ühilduv. Failisüsteemiks on valitud FAT32, et saaksite oma faile lugeda mis tahes arvutis. Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive praegust konfiguratsiooni pole soovitatav muuta.

Mõne kasutaja jaoks võib mõni muu failisüsteem siiski paremini sobida. Käesolevas juhendis kirjeldatakse enamiku levinud failisüsteemide praegusi piiranguid ja juhiseid, mis aitavad teil Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive oma vajadustega kohandada.

Failisüsteemi funktsioonid

Ülevaate leiate järgmistest tabelitest.

Erinevate operatsioonisüsteemide toetatud failisüsteemid

Failisüsteem Operatsioonisüsteem	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	jah	jah	jah	ei
Mac OS X	jah	jah	jah (kirjutuskaitstud)	jah

Sektsiooni suurim võimalik maht

Failisüsteem Operatsioonisüsteem	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	4 GB*	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
MacOSX 10.3.x või rohkem	-	(-> 128 GB)	-	16 TB

Erinevate failisüsteemidega sektsioonid ühel Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive: näited

Failisüsteem Freecom kõvaketta kogumaht	NTFS	FAT32
	250 GB	30 GB



Märkus. NTFS-vorminguskõvaketastele saab andmeid kirjutada ainult Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 kasutamisel. Mac OS X-i kasutamisel saab andmeid ainult lugeda.

Ülaltoodud näide on hea lahendus nende Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 kasutajate jaoks, kellel vahel on vaja andmeid vahetada ka Mac-tüüpi arvutitega. Andmete talletamiseks saab Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 korral kasutada mõlemat sektsiooni. Kuna Mac-tüüpi arvutid saavad NTFS-failisüsteemis andmeid üksnes lugeda, tuleb Maci opsüsteemis kasutatavad andmed talletada FAT32-sektsioonis. Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kohandamiseks oma vajadustega täitke järgmised juhised

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive sektsioonimine Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 korral

Sektsiooni kustutamine


1. Paremklopsake töölaual ikooni Minu arvuti.
2. Klõpsake käsku "Manage" (Halda).
3. Klõpsake valikut "Storage" (Mäluseadmed) -> "Disk Management" (Kettahaldus).
4. Valige oma väline Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ja paremklopsake soovitud sektsiooni.
5. Valige käsk "Delete Partition" (Kustuta sektsioon) ja klõpsake kinnitamiseks nuppu "Yes" (Jah). Sektsioon kustutatakse.

Sektsiooni loomine

Järgmised juhised aitavad teil oma Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive sektsioone luua. Pärast selle toimingu lõpuleviimist on Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kasutamiseks valmis ja sellele määratakse draivitäh.

1. Paremklopsake töölaual ikooni "Minu arvuti".
2. Klõpsake käsku "Manage" (Halda).


3. Klõpsake valikut "Storage" (Mäluseadmed) -> "Disk Management" (Kettahaldus).
4. Valige kõvaketas, mille olek on "unallocated" (Jaotamata). Veenduge, et jaotamata oleks terve draiv.




5. Paremklõpsake jaotamata ala ja valige käsk "New Partition" (Uus sektsioon). Avatakse uue sektsiooni viisard. Klõpsake nuppu "Next" (Edasi).



6. Valige "Primary partition" (Esmane ketta sektsioon) ja klõpsake nuppu "Next" (Edasi). (Windows XP)




7. Nüüd saate oma sektsiooni mahtu reguleerida. Ainult ühe sektsiooni loomise korral klõpsake nuppu Next (Edasi). Rohkem kui ühe sektsiooni loomise kohta leiate teavet järgmisest peatükist (Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kahe või enama sektsiooni loomine Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 korral).




8. Määrake kõvakettale draivitäht. Üldjuhul võite kasutada vaikevalikuid. Klõpsake nuppu Next (Edasi).

9. Valige vormindusvariant "Format this partition with the following settings" (Vorminda see sektsioon järgmiste sätetega). Valige kas FAT32 (< 32 GB) või NTFS. Sätte "Allocation unit size" (Jaotusühiku maht) väärtuseks jätke "Default" (Vaikesäte). Seejärel valige "Perform a quick format" (Soorita kiirvormindus) ja klõpsake siis nuppu "Next" (Edasi).



10. Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive vormindamise lõpuleviimiseks klõpsake nuppu "Finish" (Valmis). Teie Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive vormindatakse ja seejärel saategi selle kasutusele võtta.




Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kahevõi enamasektsiooni loomine Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 korral


1. Esimese sektsiooni loomiseks korrake eelmise peatüki (Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive sektsioonimine Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 korral) juhiseid.
2. Paremklopsake töölaual ikooni Minu arvuti.
3. Klõpsake käsku "Manage" (Halda).
4. Klõpsake valikut "Storage" (Mäluseadmed) -> "Disk Management" (Kettahaldus).
5. Paremklopsake oma Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive jaotamata ala ja valige käsk "New partition" (Uus sektsioon). Avatakse uue sektsiooni viisard. Klõpsake nuppu "Next" (Edasi).
6. Valige "Extended partition" (Laiendatud ketta sektsioon) ja klõpsake nuppu "Next" (Edasi). (Windows XP)




7. Nüüd saate oma sektsiooni mahtu reguleerida. Sisestage soovitud maht ja klõpsake nuppu "Next" (Edasi).



-
- New Partition Wizard
- ## Completing the New Partition Wizard
- You have successfully completed the New Partition Wizard.
- You selected the following settings:
- Partition type: Extended partition
 - Disk selected: Disk 2
 - Partition size: 9539 MB
- To close this wizard, click Finish.
- < Back Finish Cancel



9. Paremklopsake vaba ruumi ja klõpsake siis käsku "New Logical Drive" (Uus loogiline draiv). Avatakse uue sektsiooni viisard. Klõpsake nuppu "Next" (Edasi).




10. "Logical drive" (Loogiline draiv) on juba valitud. Klõpsake nuppu "Next" (Edasi).
11. Määrake sektsiooni jaoks soovitud maht ja klõpsake nuppu "Next" (Edasi).
12. Määrake draivitähja ja klõpsake nuppu "Next" (Edasi).
13. Valige vormindusvariant "Format this partition with the following settings" (Vorminda see sektsioon järgmiste sätetega). Valige kas FAT32 (< 32 GB) või NTFS. Sätte "Allocation unit size" (Jaotusühiku maht) väärtuseks jätke "Default" (Vaikesäte). Seejärel valige "Perform a quick format" (Soorita kiirvormindus) ja klõpsake siis nuppu "Next" (Edasi).
14. Sektsioonimise lõpuleviimiseks klõpsake nuppu "Finish" (Valmis). Sektsioon vormindatakse ja seejärel saate selle kasutusele võtta.




Märkus. Kui valite failisüsteemiks NTFS, saab Mac OSX-i kasutamisel teie Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive leiduvaid andmeid ainult lugeda. Andmeid ei saa kõvakettale kirjutada.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive sektiioonimine Mac OS X-i korral

1. Avage "Disk Utility" (Kettautiliit). Selle leidmiseks avage "Applications" (Rakendused) —> "Utilities" (Utiliidid).
2. Klõpsake vahekaarti "Partition" (Sektioon).



Siin saate nii sektiioonisätteid seadistada kui ka ketta vastavalt oma sätetele sektiioonida (nt Mac OS Extended). Üksikasjalikku teavet kettautiliidi kasutamise kohta leiате spikrist.



Täname, et ostsite selle Freecom toote ja loodame, et tunnete sellest rõõmu. Et vältida tarbetuid probleeme, lugege palun läbi paigalduse lühijuhend, juhiseid sisaldav käsiraamat ning kõik muud olemasolevad elektroonilised või trükitud käsiraamatud. Kui esineb probleeme, leiate meie Freecom veebisaidilt (www.freecom.com) korduma kippuvaid küsimusi (KKK) sisaldava andmebaasi. Enne meie klienditoe poole pöördumist kontrollige palun, kas leiate vastuse sealt.

Teie garantii

Pakume kõigile Freecom toodetele piiramatut tuge telefoni ja interneti teel. Freecom garanteerib, et kõik Freecom tooted on allpool nimetatud ajavahemiku jooksul arvates ostu kuupäevast vabad materjali- ja tootmisvigadest. Kui tootel ilmneb garantiiajal defekt, mille põhjuseks on materjali- või tootmisviga, parandab või asendab Freecom toote või defektsed osad ilma töö või detailide eest arvet esitamata vastavalt allpool kirjeldatud tingimustele.

Tingimused

Käesolev garantii kehtib vaid juhul, kui esitatakse saatelehe või ostu tõendava dokumendi (ostu kuupäeva, toote- ja seerianumbriga) originaal koos defektse tootega ja Freecom RMA-numbriga, mille võib saada Freecom veebisaidilt või mõnest Freecom teeninduskeskusest. Freecom jätab endale õiguse mitte osutada tasuta garantiiteenuseid, kui toote ostukuupäeva ei ole võimalik tõendada. Garantii ei kehti, kui puudub RMA-number või on tootel olevat seerianumbrit muudetud, see eemaldatud või loetamatuks muudetud.

Garantii kehtib ainult riistvarakomponentidele, mis tarniti koos tootega. See garantii ei kehti:

- (a) koos tootega tarnitud kuluvosadele, nt andmekandjatele või akudele;
- (b) tarkvara, andmete või eemaldatavate andmekandjate vigastamise või kadumise korral;
- (c) vigastuste korral, mille põhjuseks on toote kohandamine, muutmine või seadistamine ilma Freecom kirjaliku nõusolekuta;
- (d) kui toodet püütakse remontida töökodades, millel puudub selleks Freecom volitus, ning
- (e) õnnetuste, piksetabamuse, vee- või tulekahju või muude vääramatu jõu juhtumite korral, mille üle Freecomil puudub kontroll.

Kõigi teenuste puhul, mida Freecom pakub, ei vastuta Freecom andmekandjatele või muudele toote osadele salvestatud programmide, andmete või muu info vigastamise või kadumise eest. Freecom ei vastuta süsteemi tõrgetest tingitud äritegevuse kahjude eest. Enne toote tagastamist Freecomile eemaldage palun kõik osad, millele garantii ei kehti. Nende osade kaotsimineku või vigastamise eest Freecom ei vastuta. Kui remondi käigus muudetakse, kustutatakse või muudetakse muul viisil kõvaketta sisu, ei saa Freecom selle eest vastataavaks lugeda.

Varuosad ja -tooted on kas täiesti uued, uueväärsed või uuendatud. Kõik asendatud osad ja tooted kuuluvad Freecomile. Osadele või toodetele, mida remonditi või mis vahetati garantii raames välja, antakse garantii ainult kuni algse garantiiaja lõpuni. Toodetele või osadele, mida remonditi või mis vahetati välja väljaspool garantiiaega, on garantiiaeg 6 (kuus) kuud.