



INNOVATIVE GERMAN QUALITY

KÄYTTÖOHJE

MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES

Hyvä käyttäjä

Kiitos, kun olet valinnut **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive** ulkoiseksi tallennuslaitteeksi. Jotta saisit parhaan hyödyn tuotteestasi, suosittelemme tämän käyttöohjeen lukemista ennen tuotteen käyttöä.

Huomaa: tämä on yleisohje, joka koskee useita Freecom-tuotteita. Käyttöohjeessa näkyvät kuvat voivat poiketa ostamastasi laitteesta.

Freecom Technologies • Germany
www.freecom.com

Laatikon sisältö

Tarkista laatikon sisältö. Kaikki laatikon sisältämät osat on lueteltu pakkauksen takaosassa.



Tarvitsetko opastusta? Onko sinulla kysymyksiä?

Jos sinulla on kysyttävää tämän tuotteen käytöstä tai tarvitset tietoja Freecom muista tuotteista tai jos tarvitset teknistä opastusta, ota yhteys Freecom maakohtaiseen palvelukeskukseen. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta www.freecom.com.



Varoitus

Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetään nimettyjä tuotteita ainoastaan tunnistamistarkoituksiin. Ne voivat olla vastaavien yritysten omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämä laite on suunniteltu koti- ja toimistokäyttöön.

Varoitus Tämä laite vastaa standardia EN55022 class A. Tämä laite voi aiheuttaa asutulla alueella radiohäiriöitä. Mikäli häiriöitä esiintyy, käyttäjän on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Käyttäjä on vastuussa kaikista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista. Laitetta ei saa käyttää elämää ylläpitävien järjestelmien lähellä tai niiden yhteydessä.

Freecom ei vastaa mistään vahingoista, tietojen menetyksistä tai niiden seurauksena syntyvistä vahingoista – sisältäen, mutta ei rajoittuen, yritystulojen menetyksen aiheuttamat vahingot, liiketoiminnan keskeytymisen, yritystietojen menetyksen tai muut rahalliset menetykset, jotka aiheutuvat Freecom-tuotteen käytöstä tai käyttömahdollisuuden puutteesta, vaikka Freecom olisi ollut tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Freecom varaa itselleen oikeuden päivittää tuotteita teknologisen etumatkan säilyttämiseksi.

Sisällysluettelo

Yleiset tiedot.....	sivu	4
Varotoimenpiteet.....	sivu	5
Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.....	sivu	6

Kappale

Laitteiston asennus	sivu	7
---------------------------	------	---

Kappale

Ajurin asennus.....	sivu	7
---------------------	------	---

Kappale

Sovellusohjelmiston asennus	sivu	8
-----------------------------------	------	---

Kappale

Freecom kannettavien kiintolevyjen osioiminen	sivu	11
---	------	----

Yleiset tiedot

Seuraavat laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset on täytettävä, jotta varmistetaan ongelmaton käyttö.

Järjestelmävaatimukset

Freecom kannettavien kiintolevyjen käyttö edellyttää seuraavat komponentit:

PC:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz tai nopeampi
- 256 Mt RAM (Vista/7: 512 Mt RAM) tai enemmän
- Vapaa USB 3.0/2.0 -portti* tai
- Vapaa Firewire 800- tai Firewire 400 -portti* tai
- Vapaa eSATA-portti*
- Internet-yhteys takuun rekisteröintiin, ohjelmistopäivityksiin ja latauksiin
- Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Mac:

- PowerPC G5 tai Intel Mac
- 256 Mt RAM tai enemmän
- Vapaa USB 2.0/3.0-portti* tai
- Vapaa Thunderbolt-portti* tai
- Vapaa Firewire 800- tai Firewire 400 -portti* tai
- Vapaa eSATA-portti*
- Internet-yhteys takuun rekisteröintiin, ohjelmistopäivityksiin ja latauksiin
- Käyttöjärjestelmä: Mac OS X v10.4.6 tai uudempi

* Käytä laitteen mukana toimitettuja kaapeleita (esim. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) yhdistäessäsi laitteen PC/Mac-tietokoneeseen.

Varotoimenpiteet

Jotta varmistat Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ongelmattoman toiminnan, noudata seuraavia varotoimenpiteitä. Jos näin ei tehdä, takuu saattaa kumoutua ja Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive saattaa vahingoittua.

- Poista Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive turvallisesti käyttöjärjestelmän työkaluja käyttäen ("poista laite turvallisesti" -valinta Windowsin tehtäväpalkissa), ennen kuin irrotat USB-kaapelin. Jos näin ei toimita, tietoja voi kadota.
- Älä pudota Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive tai altista sitä millegään äkkinäisille mekaanisille iskuille. Näiden seurauksena voi olla tietojen katoaminen ja Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive vahingoittuminen.
- Älä käytä Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, jos ympäröivä lämpötila on alle 10 °C tai yli 35 °C.
- Jos Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive siirretään kylmästä lämpöiseen, anna aseman mukautua ympäröivään lämpötilaan ennen käyttöä. Jos näin ei toimita, asemaan voi kondensoitua kosteutta, joka voi aiheuttaa aseman vikaantumisen.
- Älä aseta nesteitä Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive päälle. Jos nestettä läikkyä ja se pääsee kosketuksiin laitteen sisällä olevan elektroniikan kanssa, neste vahingoittaa asemaa ja saa aikaan aseman vikaantumisen.
- Älä käytä Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pölyisessä ympäristössä. Sisään pääsevä pöly voi vahingoittaa sisäistä elektroniikkaa ja aiheuttaa aseman vikaantumisen.
- Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kotelon avaaminen mitätöi takuun.
- Koska USB 3.0 on taaksepäin yhteensopiva USB 2.0:n kanssa, Freecom kannattavan kiintolevyn voi yhdistää kaikkiin USB-portteihin. USB 2.0-porttiin yhdistetyn Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive tai työpöytäkiintolevyn suorituskyky (tiedonsiirtonopeus) ei ole yhtä suuri kuin USB 3.0-portissa.






Jos tarvitset Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive asennuksen tai määrittelyn aikana opastusta tai sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys Freecom maakohtaiseen palvelukeskukseen. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta www.freecom.com.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Nopea tiedonsiirto (esim. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) tekee laitteen ihanteelliseksi tietojen tallentamiseen, tiedostojen jakamiseen, varmuuskopiointiin, arkistointiin, audiotoiistoon sekä kaikkiin muihin sovelluksiin, joissa tarvitaan nopeaa tiedostojen käsittelyä.

Freecom Mobile Hard Drive/Desktop Hard Drive on käyttöönoton helpottamiseksi osioitu (1 osio) ja alustettu (FAT32-tiedostojärjestelmä) valmiiksi. FAT32-tiedostojärjestelmä varmistaa Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive parhaan mahdollisen siirrettävyyden eri tietokoneiden välillä. Jos päätät alustaa Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive toiseen tiedostojärjestelmään (esim. NTFS), ota huomioon mahdolliset ongelmat yhdistettäessä Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive toiseen tietokoneeseen.

Kappale: Laitteiston asennus



1. Yhdistä liitäntäkaapeli* Freecom kannettavaan kiintolevyyn.
2. **Valinnainen:** Yhdistä virtalähteen kaapeli Freecom kannettavaan kiintolevyyn ja yhdistä sen jälkeen virtalähde pistorasiaan.
3. Yhdistä liitäntäkaapeli* tietokoneesi liitäntäporttiin.
4. **Valinnainen:** jos laitteessasi on virtakytkin, kytke virta päälle ennen käyttöä.

* Käytä laitteen mukana toimitettuja kaapeleita (esim. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) yhdistäessäsi laitteen PC/Mac-tietokoneeseen.



Koska USB 3.0 on taaksepäin yhteensopiva USB 2.0:n kanssa, Freecom kannattavan kiintolevyn voi yhdistää kaikkiin USB-portteihin. USB 2.0-porttiin yhdistetyn Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive suorituskyyky (tiedonsiirtonopeus) on paljon alhaisempi kuin USB 3.0-portissa. Parhaan suorituskyyvyn saavuttamiseksi Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive tulisi aina yhdistää USB 3.0-liitäntään.


Kappale: Ajurin asennus

Jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 tai Mac OS X, erillistä Freecom-ajuria ei tarvita. Käyttöjärjestelmä asentaa ajurit automaattisesti sen jälkeen, kun Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive on yhdistetty tietokoneen liitäntäporttiin.

Kappale: Sovellusohjelmiston asennus

Ohjelmiston asennus – PC

1. Napsauta kiintolevyn päähakemistossa olevaa "Start PC.exe"-ohjelmaa. Freecom alkuvalikko avautuu.




2. Valitse "Software" (Ohjelmisto). Asennus käynnistyy. Noudata näytössä näkyviä ohjeita ja jatka asennusta valitsemalla "Next" (Seuraava).

Freecom-tietojen tallennus


Käyttöohjeet ja mukana toimitetut ohjelmistot (jos soveltuva) ovat kiintolevylle ladattuina. Suosittelemme näiden tiedostojen tallentamista tietokoneellesi ("Omat tiedostot"/"Freecom"). Näin toimimalla tiedostoista on olemassa varmuuskopiot, mikäli kiintolevy alustetaan (vahingossa) tai nämä tiedostot poistetaan asemasta. Tiedostojen tallentaminen ulkoiselta kiintolevyltä tietokoneeseesi on helppoa:

1. Napsauta painiketta "Save Freecom files" (Tallenna Freecom-tiedostot).
2. Kaikki Freecom kiintolevyllä toimitetut tiedot tallennetaan "Omat tiedostot" -kansiossa sijaitsevaan "Freecom"-kansioon.



Ohjelmiston asennus – Mac

1. Napsauta kiintolevyn päähakemistossa olevaa "Start MAC" (Käynnistä MAC)-ohjelmaa. Freecom alkuvalikko avautuu.




2. Valitse "Software" (Ohjelmisto). Asennus käynnistyy. Noudata näytössä näkyviä ohjeita ja jatka asennusta valitsemalla "Next" (Seuraava).

Freecom-tietojen tallennus

Käyttöohjeet ja mukana toimitetut ohjelmistot (jos soveltuva) ovat kiintolevylle ladattuina. Suosittelemme näiden tiedostojen tallentamista tietokoneellesi ("Dokumentit"/"Freecom"). Näin toimimalla tiedostoista on olemassa varmuuskopiot, mikäli kiintolevy alustetaan (vahingossa) tai nämä tiedostot poistetaan asemasta. Tiedostojen tallentaminen ulkoiselta kiintolevyltä tietokoneeseesi on helppoa:

1. Napsauta kiintolevyn päähakemistossa olevaa "Start MAC" (Käynnistä MAC)-ohjelmaa. Freecom alkuvalikko avautuu.
2. Napsauta painiketta "Save Freecom files" (Tallenna Freecom-tiedostot).
3. Kaikki Freecom kiintolevyllä toimitetut tiedot tallennetaan "Dokumentit"-kansiossa sijaitsevaan "Freecom"-kansioon.



Time Machinen käyttö Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive kanssa

Time Machinen avulla on mahdollista varmuuskopioida koko järjestelmä automaattisesti, kun käytössä on Mac OS X 10.5 tai Mac OS 10.6 tai uudempi.

1. Yhdistä Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Driveasema liitännän avulla Mac-tietokoneeseen. Jos et ole vielä määrittänyt varmuuskopiotaltiota, Time Machine kysyy Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ensimmäisen yhdistämisen yhteydessä, käytetäänkö laitetta varmuuskopioasemana.
2. Kun Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ilmestyy näkyviin työpöydälle, vahvista Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive käyttö Time Machinen varmuuskopiointiin valitsemalla "Käytä varmuuskopioasemana". Voit muuttaa varmuuskopiointiasetuksia myöhemmin Time Machinen oletusasetuksissa.

Time Machine luo tämän jälkeen Macin varmuuskopiot automaattisesti. Time Machine säilyttää tunnin välein otettavia varmuuskopioita 24 tuntia, kerran päivässä otettavia varmuuskopioita kuukauden ja viikon välein otettavia varmuuskopioita niin kauan kun Freecom kannettavalla kiintolevyllä on tilaa.

Ensimmäiseen varmuuskopiointiin saattaa kulua runsaasti aikaa, joten Time Machine kannattaa määrittää esimerkiksi illalla, jolloin ensimmäinen varmuuskopio luodaan yön aikana.



Huomautus: Jos Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive on alustettu NTFS- tai FAT 32 -muotoon, sinun on alustettava se Mac OS Extended (Journaled) -muotoon. Tämä toimenpide poistaa KAIKKI tiedot!

Kappale: Freecom kannettavien kiintolevyjen osioiminen

Yleiset tiedot

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive on osioitu ja alustettu niin, että sinulla on käytettävissäsi paras mahdollinen kapasiteetti ja yhteensopivuus. Tiedostojärjestelmäksi valittu FAT32 varmistaa, että tiedostot ovat luettavissa kaikilla PC-tietokoneilla. Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive nykyisen kokoonpanon muuttamista ei suositella.

Osa käyttäjistä saattaa hyötyä enemmän jostain toisesta tiedostojärjestelmästä. Tässä käyttöohjeessa kuvataan yleisimpien tiedostojärjestelmien tämän hetkiset rajoitukset ja annetaan ohjeet Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive soveltamisesta tarpeisiisi.

Tiedostojärjestelmien ominaisuudet

Seuraava taulukko esittää yleiskuvauksen:

Eri käyttöjärjestelmien tukemat tiedostojärjestelmät

Tiedostojärjestelmä Käyttöjärjestelmä	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	kyllä	kyllä	kyllä	ei
Mac OS X	kyllä	kyllä	kyllä (vain luku)	kyllä

Osion enimmäiskoko

Tiedostojärjestelmä Käyttöjärjestelmä	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	4 Gt*	32 Gt	16 Tt	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 Gt	-	2 Tt
Mac OS X 10.2.x	-	128 Gt	-	8 Tt
MacOSX 10.3.x tai enemmän	-	(-> 128 Gt)	-	16 Tt

Esimerkki eri osioista, joihin on asennettu eri tiedostojärjestelmät yhdelle Freecom kannettavalle kiintolevyille

Tiedostojärjestelmä	NTFS	FAT32
Freecom kiintolevyn koko yhteensä	230 Gt	30 Gt
250 Gt		



Huomautus: NTFS-muodossa olevia kiintolevyjä voidaan kirjoittaa vain Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8-käyttöjärjestelmissä. MacOSX-käyttöjärjestelmässä tietoja voidaan ainoastaan lukea.

Edellä oleva esimerkki on hyvä ratkaisu Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8-käyttäjille, jotka joskus vaihtavat tietoja Mac-tietokoneiden kanssa.

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8-käyttöjärjestelmissä tietojen tallennukseen voidaan käyttää kumpaakin osiota. Koska NTFS-tiedostojärjestelmää voidaan ainoastaan lukea Mac-käyttöjärjestelmässä, näissä käyttöjärjestelmissä käytettävät tiedot on tallennettava FAT32-osiolle.

Voit sovittaa Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive omiin tarpeisiisi seuraavasti.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive osiointi Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8-käyttöjärjestelmissä

Osion poistaminen


1. Napsauta työpöydällä näkyvää "Oma tietokone" -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse "Hallitse".
3. Valitse "Tallennus" -> "Levyhallinta".
4. Valitse ulkoinen Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ja napsauta osiota hiiren kakkospainikkeella.
5. Valitse "Poista osio" ja vahvista poisto valitsemalla "Kyllä". Osio poistetaan nyt.

Osion luominen


Seuraavissa vaiheissa kuvataan prosessi, jolla luodaan osioita Freecom kannettavalle kiintolevyille). Tämän toimenpiteen jälkeen Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive on valmis käyttöön ja sille varataan asemakirjain.

1. Napsauta työpöydällä näkyvää "Oma tietokone" -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse "Hallitse".
3. Valitse "Tallennus" -> "Levyhallinta".


4. Valitse kiintolevy, joka on "varaamaton". Varmista, että koko asema on "varaamaton".




5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella "varaamaton"-aluetta ja valitse "Uusi osio". Tämä avaa "Ohjattu osion luominen" -toiminnon. Valitse "Seuraava".



6. Valitse "Ensisijainen osio" ja valitse "Seuraava". (Windows XP)




7. Nyt voit säätää osion kokoa. Jos luotainoastaan yhden osion, valitse "Seuraava". Seuraavassa kappaleessa (Kahden tai useamman osion luominen Freecom kannettavalle kiintolevyille Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 -käyttöjärjestelmässä) kuvataan useamman kuin yhden osion luominen.




8. Liitä kiintolevyyn asemakirjain. Tavallisesti voit käyttää oletusasetusta. Valitse "Seuraava".

9. Valitse alustusvalinta "Alusta tämä osio seuraavia asetuksia käyttäen". Valitse "FAT32" (< 32 Gt) tai "NTFS", "Varausyksikön koko" säilyy "Oletus"-asetuksessa. Valitse lopuksi "Suorita pika-alustus" ja valitse "Seuraava".



10. Päätä Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive osiointi valitsemalla "Valmis". Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive alustetaan nyt ja on sen jälkeen käyttövalmis.




Kahden tai useamman osion luominen Freecom kannettavalle kiintolevylle Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8-käyttöjärjestelmässä



1. Toista edellisen kappaleen (Osion luominen Freecom kannettavalle kiintolevylle Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8-käyttöjärjestelmässä) vaiheet ensimmäisen osion luomiseksi.
2. Napsauta työpöydällä näkyvää "Oma tietokone" -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.
3. Valitse "Hallitse".
4. Valitse "Tallennus" -> "Levyhallinta".
5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive varaamatonta tilaa ja valitse "Uusi osio". Tämä avaa "Ohjattu osion luominen" -toiminnon. Valitse "Seuraava".
6. Valitse "Jatko-osio" ja valitse "Seuraava". (Windows XP)




7. Nyt voit säätää osion kokoa. Anna koko ja valitse "Seuraava".



8. Luo "Jatko-osio" valitsemalla "Valmis". Varaamattomasta tilasta tulee nyt "Vapaa tila".
(Windows XP)



9. Valitse hiiren kakkospainikkeella "Vapaa tila" ja valitse "Uusi looginen asema". Tämä avaa "Ohjattu osion luominen" -toiminnon. Valitse "Seuraava".




10. "Looginen asema" on jo valittu. Valitse "Seuraava".
11. Määritä osion koko ja valitse "Seuraava".
12. Liitä asemakirjain ja valitse "Seuraava".
13. Valitse alustusvalinta "Alusta tämä osio seuraavia asetuksia käyttäen". Valitse "FAT32" (< 32 Gt) tai "NTFS", "Varausyksikön koko" säilyy "Oletus"-asetuksessa. Valitse lopuksi "Suorita pika-alustus" ja valitse "Seuraava".
14. Päätä osiointi valitsemalla "Valmis". Osio alustetaan nyt ja se on valmis käytettäväksi.




Huomautus: Jos tiedostojärjestelmäksi valitaan NTFS, Freecom kannettavalla kiintolevyllä olevat tiedot ovat ainoastaan luettavissa Mac OS X -tietokoneissa. Kirjoitusmahdollisuutta ei ole.

Freecom kannettavien kiintolevyjen osioiminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä

1. Avaa "Levytyökalu". Tämä löytyy kohdasta "Sovellukset" —> "Apuohjelmat".
2. Valitse "Osio"-välilehti.



Tässä voit määrittää osion asetukset ja osioida aseman asetustesi mukaisesti (esim. Mac OS Extended). Yksityiskohtaiset ohjeet levytyökalun käyttöön löytyvät ohjeista:



Kiitos, että ostit tämän Freecom-tuotteen. Toivottavasti nautit sen käytöstä. Jottei synny mitään epämieluisia väärinkäsityksiä, suosittelemme, että luet pika-asennusohjeen, ohjekirjan ja kaikki muut elektroniset ja/tai painetut käyttöohjeet. Jos tuotteessasi on jokin ongelma, voit löytää ratkaisun Freecom-sivuston (www.freecom.com) usein kysytyistä kysymyksistä. Tarkasta siksi mahdollinen ongelman korjausohje sieltä, ennen kuin otat yhteyden asiakaspalveluun.

Asiakkaan takuu

Kaikille Freecom-tuotteille myönnetään rajoittamaton tekninen puhelin- ja verkkotuki. Tällä takuulla Freecom takaa, ettei Freecomin tuotteissa ole mitään valmistus- tai materiaalivikoja käyttöaikana, joka mainitaan jäljempänä ja jonka katsotaan alkavan tuotteen alkuperäisestä ostohetkestä. Jos tämän takuun keston aikana tuote osoittautuu sisältävän joko materiaali- tai valmistusvian, Freecom tekee itsenäisen päätöksen siitä, korjaako se vai vaihtaako se – ilman mitään veloitusta tehdyistä töistä tai käytetyistä osista – tuotteen tai sen vialliset osat seuraavassa määriteltujen ehtojen mukaisesti.

Ehdot

Tämä takuu myönnetään vain, kun alkuperäinen lasku tai myyntikuitti (jossa näkyy ostopäivä, tuote ja sarjanumero) esitetään yhdessä viallisen tuotteen ja Freecomin verkkosivustosta saadun tai Freecomin palvelukeskuksen antaman materiaalin palautusluvan (RMA) numeron kanssa. Freecom pidättää oikeuden evätä veloitusettomat takuupalvelut, kun tuotteen ostopäivää ei voida todistaa. Tämä takuu ei ole voimassa, jos RMA-numero puuttuu, tuotteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty lukukelvottomaksi.

Tämä takuu kattaa vain tuotteen kanssa pakatut laitteiston osat. Tämä takuu ei kata mitään seuraavista: (a) kaikki tuotteen kanssa toimitetut kulutustarvikkeet, esim. tallennusvälineet tai paristot; (b) jonkin ohjelmiston, tietojen tai irrotettavan tallennusvälineen vaurioituminen tai hukkuminen; (c) jokin vahinko, jonka aiheuttavat tuotteeseen mahdollisesti tehty mukautukset, muutokset tai säädöt, jotka on tehty ilman Freecomin etukäteen antamaa kirjallista lupaa; (d) jonkin muun kuin Freecomin valtuuttaman osapuolen yrittämä korjaus ja (e) onnettomuudet, salamanisku, vesivahinko, tulipalo tai jokin muu vastaava syy, joka ei ole kohtuudella Freecomin hallittavissa.

Freecom ei ole minkään tarjotun palvelun osalta vastuussa minkään ohjelman, tietojen tai muiden jollekin tallennusvälineelle tai johonkin muuhun huollettuun osaan tallennettujen tietojen vaurioitumisesta tai häviämisestä. Freecom ei ole vastuussa liiketoiminnan menetyksestä, joka aiheutuu järjestelmähäiriöstä. Kaikki ne osat, joita tämä takuu ei kata, on poistettava tuotepalautuksesta ennen tuotteen palauttamista Freecomille. Freecom ei ole vastuussa mistään näiden tarvikkeiden häviämisestä tai vaurioitumisesta. Jos tuotteen korjauksen aikana muutetaan, poistetaan tai muokataan muutoin kiintolevyn sisältöä, Freecom ei ole missään vastuussa.

Korjausosat ja vaihtotuotteet tarjotaan vaihtotarkoituksessa, ja ne ovat joko uusia, uutta vastaavia tai kunnostettuja. Kaikista vaihdetuista osista ja tuotteista tulee Freecomin omaisuutta. Kaikkien takuun alaisesta korjattujen tai vaihdettujen tuotteiden tai osien takuu kestää yhtä pitkään kuin alkuperäinen kyseisen tuotteen tai osan takuu. Sellaisten tuotteiden tai osien korjauksilla tai vaihdoilla, joilla ei ole takuuta, takuu kestää 6 (kuusi) kuukautta.