

MANUEL D'UTILISATEUR

FHD FORMATTER SOFTWARE

**Attention !**

Tous droits réservés. Les produits cités dans ce manuel sont uniquement mentionnés à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales ou déposées des sociétés concernées.

Attention ! Freecom ne peut être tenu responsable de dommages, de pertes de données ou des dommages consécutifs, quels qu'ils soient (y compris, sans limitation, les dommages dus à des pertes de profits commerciaux, à une interruption d'activité, à une perte d'informations commerciales ou à d'autres pertes financières) résultant de l'usage ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit Freecom, même si Freecom a été informé des risques de tels dommages.


Nous nous réservons le droit de mettre nos produits à jour en fonction des progrès technologiques.

Chapitre : Freecom FHD Formatter (PC)

Le FHD Formatter est une application vous permettant de formater votre disque dur Freecom en divers formats de disque dur.

Installation

Cliquez sur "Start PC" (démarrage PC) dans le répertoire principal du disque dur. Un écran de menus est affiché. Sélectionnez d'abord "Software" (installation logiciel), puis "FHD Formatter". L'application démarre.



Utilisation du logiciel



Attention : Il est recommandé d'appeler l'option "Save Freecom files" (sauvegarder les fichiers Freecom) avant le formatage de votre disque dur Freecom. Cela vous permet de placer des copies de sauvegarde, sur votre disque dur local, de toutes les données Freecom préinstallées sur votre lecteur (logiciels, manuels).

Cliquez sur "Start PC" (démarrage PC) dans le répertoire principal du disque dur. Un écran de menus est affiché. Sélectionnez d'abord "Software" (installation logiciel), puis "FHD Formatter".

Formatage de votre disque dur

Trois possibilités vous sont offertes, sur un système Windows, pour formater votre disque dur :

- **Format NTFS**

Ce format est recommandé lorsque vous désirez mémoriser des fichiers qui dépassent la taille de 4 GB. Les partitions NTFS sont, sur les systèmes Mac, classées comme "read-only". C'est pourquoi aucune donnée ne peut, sur un Mac, être écrite sur un lecteur formaté en NTFS.

- **Format FAT32**


Les lecteurs formatés en FAT32 permettent la lecture et l'écriture sur les systèmes Mac et PC. Les fichiers d'une taille supérieure à 4 GB ne peuvent néanmoins pas être mémorisés sur de tels lecteurs.

- **Conversion de FAT32 en NTFS**

Cette option permet de convertir votre disque dur de format FAT32 en format NTFS sans perte de données.



Sélectionnez une option et cliquez sur "Format". Lorsque vous sélectionnez "Format NTFS" ou "Format FAT32", il vous est signalé que toutes vos données seront effacées et il vous est demandé si vous désirez continuer. Cliquez alors sur "Oui" pour continuer.



Si le message "Des fichiers Freecom se trouvent sur le disque dur. Souhaitez-vous les conserver?" apparaît et si vous confirmez, les données Freecom (manuels, logiciel) seront sauvegardées dans un classeur temporaire sur votre disque dur local et ensuite recopiées sur votre Freecom Hard Drive.

Une fenêtre de dialogue est affichée une fois le formatage effectué.

