



INNOVATIVE GERMAN QUALITY

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

MOBILE HARD DRIVES
DESKTOP HARD DRIVES

Gerbiamas naudotojau!

Dėkojame, kad pasirinkote **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive** kaip savo išorinį duomenų saugojimo įrenginį. Kad išnaudotumėte visas gaminio galimybes, prieš pradėdami jį naudoti atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

Atkreipkite dėmesį: ši instrukcija yra skirta keliems "Freecom" gaminiams. Joje parodyti gaminių paveikslėliai gali skirtis nuo jūsų įsigyto įrenginio.

Freecom Technologies • Germany
www.freecom.com

Pakuotės turinys

Patikrinkite pakuotės turinį. Visos šios pakuotės sudedamosios dalys yra išvardytos galinėje pakuotės dalyje.



Reikia pagalbos? Turite klausimų?

Jei norite užduoti klausimą apie šio gaminio naudojimą, norite gauti informacijos apie kitus "Freecom" gaminius arba jums reikalinga techninė pagalba, susisiekite su savo šalies "Freecom" techninės priežiūros centru. Dėl išsamios informacijos žr. www.freecom.com.



Dėmesio!

Visos teisės saugomos. Šioje instrukcijoje nurodyti gaminių pavadinimai vartojami tik identifikavimo tikslais. Jie gali būti atitinkamų įmonių prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šis įrenginys sukurtas naudoti namie arba biure.

Dėmesio! Šis įrenginys atitinka EN55022 A klasę. Gyvenamuosiuose rajonuose jis gali sukelti radijo trukdžių. Tokiu atveju vartotojas turi imtis tinkamų priemonių ir prisiimti už tai visą atsakomybę ir išlaidas. Įrenginio negalima naudoti netoli gyvybę palaikančių sistemų ar kartu su jomis.

"Freecom" nebus atsakinga už jokių nuostolių, duomenų praradimą ar tai sukėlusią žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, žalą, atsiradusią dėl įmonės pelno praradimo, verslo nutraukimo, verslo informacijos praradimo, ar kitą materialinę žalą), atsiradusią naudojant ar negalint naudoti šio "Freecom" gaminio, net jei "Freecom" buvo informuota, kad tokia žala galima.

Mes pasilieiname teisę naujinti savo gaminius, kad neatsiliktumėme nuo technologinės pažangos.



Turinys

Bendra informacija	puslapis 4
Atsargumo priemonės	puslapis 5
Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive	puslapis 6

Skyrius

Aparatūros prijungimas	puslapis 7
------------------------------	------------

Skyrius

Tvarkyklės diegimas	puslapis 7
---------------------------	------------

Skyrius

Taikomosios programinės įrangos diegimas	puslapis 8
--	------------

Skyrius

"Freecom" nešiojamojo standžiojo disko skaidymas	puslapis 11
--	-------------

Bendra informacija

Siekiant užtikrinti sklandų veikimą, turi būti įvykdyti šie aparatūros ir programinės įrangos reikalavimai.

Sistemos reikalavimai

Naudojant "Freecom" nešiojamuosius standžiuosius diskus, reikalingi šie komponentai:

Asmeninis kompiuteris

- "Intel Pentium III" / "AMD Duron" 900 MHz arba daugiau
- 256 MB RAM (Vista/7: 512 MB RAM) arba daugiau
- USB 2.0 / 3.0 prievadas* arba
- "Firewire 800-" arba "Firewire 400-" prievadas* arba
- eSATA- prievadas*
- interneto ryšys, kad būtų galima užregistruoti garantiją internete, atnaujinti ir atsisiųsti programinę įrangą
- operacinė sistema: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

"Mac"

- "PowerPC G5" arba "Intel Mac"
- 256 MB RAM arba daugiau
- USB 2.0 / 3.0 prievadas* arba
- Thunderbolt prievadas* arba
- "Firewire 800-" arba "Firewire 400-" prievadas* arba
- eSATA- prievadas*
- interneto ryšys, kad būtų galima užregistruoti garantiją internete, atnaujinti ir atsisiųsti programinę įrangą
- operacinė sistema: "Mac OS X v10.4.6" arba naujesnė versija

* Norėdami prijungti įrenginį prie asmeninio ar "Mac" kompiuterio, naudokite su įrenginiu pateikiamus sąsajos laidus (pvz., USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN).

Atsargumo priemonės

Kad jūs Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive tinkamai veiktų, atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones. Jei jų nesilaikysite, galite netekti garantijos ir sugadinti Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.

- Prieš atjungdami USB kabelį, atsargiai atjunkite Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive naudodami operacinę sistemą ("Windows" užduočių juostos parinktis "Atjungti arba išstumti aparatūrą"). Jei taip nedarysite, galite prarasti duomenis.
- Nenumeskite "Freecom" nešiojamojo standžiojo disko ar nesukelkite kitokio staigaus mechaninio smūgio, nes dėl to galite prarasti duomenis arba sugadinti Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.
- Nenaudokite "Freecom" nešiojamojo standžiojo disko, kai aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei 35 °C.
- Jei Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive perkeliamas iš vėsios aplinkos į šiltesnę, prieš pradėdami naudotis disku leiskite jam prisitaikyti prie aplinkos temperatūros. Jei to nepadarysite, disko viduje gali susidaryti kondensatas ir diskas gali blogai veikti.
- Ant "Freecom" nešiojamojo standžiojo disko nedėkite skysčių ar gėrimų. Išsipylę ir į disko viduje esančią elektroniką patekę skysčiai sugadins diską ir jis blogai veiks.
- Nenaudokite "Freecom" nešiojamojo standžiojo disko aplinkoje, kurioje daug dulkių. Į disko vidų patekusios dulkės gali sugadinti vidinę elektroniką ir dėl to diskas blogai veiks.
- Jei atidarysite Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, neteksite garantijos.
- USB 3.0 yra suderinama su USB 2.0, todėl Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive galima prijungti prie visų USB prievadų. Prijungus prie USB 2.0 pagrindinio prievado, "Freecom" nešiojamojo standžiojo disko / kompiuterio standžiojo disko duomenų perdavimo sparta bus ne tokia greita, kaip prijungus prie USB 3.0 pagrindinio prievado.






Jei diegiant ir (arba) konfigūruojant Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive prireiks pagalbos arba iškils klausimų, susisiekite su savo šalies "Freecom" techninės priežiūros centru. Dėl išsamios informacijos žr. www.freecom.com.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Dėl didelės spartos duomenų perdavimo (pvz., USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) sąsajos jie puikiai tinka duomenims saugoti, failams bendrinti, atsarginėms kopijoms kurti, archyvuoti, garsui atkurti ir visoms taikomosioms programoms, kurioms reikalinga sparti prieiga prie failų.

Kad būtų patogiau, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive yra suskaidyti (1 skaidinys) ir iš anksto suformatuoti (FAT32 failų sistema). FAT32 formatas užtikrina, kad Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive būtų ypač tinkami naudoti su įvairiais kompiuteriais. Jei nuspręsite Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive formatuoti naudodami kitą failų sistemą (pvz., NTFS), turėkite omenyje, kad gali kilti problemų prijungiant Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive prie kito kompiuterio, o ne to, kuriuo suformatavote.

Skryrius: aparatūros prijungimas



1. Prijunkite sąsajos kabelį* prie "Freecom" nešiojamojo standžiojo disko.
2. **Pasirinktinai:** prijunkite maitinimo šaltinio laidą prie "Freecom" nešiojamojo standžiojo disko, o patį maitinimo šaltinį įjunkite į elektros lizdą.
3. Prijunkite sąsajos laidą* prie kompiuterio sąsajos prievado.
4. **Pasirinktinai:** jei įrenginys turi maitinimo jungiklį, jį įjunkite prieš pradėdami naudoti įrenginį.

* Norėdami prijungti įrenginį prie asmeninio ar "Mac" kompiuterio, naudokite sąsajos laidus, pateikiamus su įrenginiu (pvz., USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN).



USB 3.0 yra suderinama su USB 2.0, todėl Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive galima prijungti prie visų USB prievadų. Tačiau prijungus prie USB 2.0 prievado "Freecom" nešiojamojo standžiojo disko našumas (duomenų perdavimo sparta) bus daug mažesnis nei įrenginį prijungus prie USB 3.0 prievado. Optimaliam našumui užtikrinti Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive visada reikia prijungti prie USB 3.0 sąsajos.


Skryrius: tvarkyklės diegimas

Naudojant Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ir Mac OS X nereikia atskiros "Freecom" tvarkyklės. Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive prijungus prie kompiuterio sąsajos prievado, operacinė sistema automatiškai įdiegs tvarkykles.

Skyrius: taikomosios programinės įrangos diegimas

Programinės įrangos diegimas naudojant asmeninį kompiuterį

1. Pagrindiniame standžiojo disko kataloge spustelėkite "Start PC.exe". Bus atidarytas "Freecom" darbo pradžios meniu.




2. Spustelėkite "Software" (Programinė įranga). Prasidės diegimas. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, patvirtinkite spustelėdami mygtuką "Next" (Pirmyn), kad būtų tęsiamas diegimas.

"Freecom" duomenų įrašymas


Standžiajame diske yra iš anksto įkelti naudotojo vadovai ir papildoma programinė įranga (jei taikoma). Rekomenduojame šiuos failus įrašyti savo kompiuteryje (Mano dokumentai/ Freecom), kad visada turėtumėte šių failų atsarginę kopiją, jei (netyčia) suformatuotumėte diską ar panaikintumėte šiuos failus iš disko. Šiuos failus galima lengvai įrašyti iš išorinio standžiojo disko į kompiuterį:

1. Spustelėkite mygtuką "Save Freecom files" (Įrašyti Freecom failus).
2. Visi "Freecom" standžiajame diske esantys duomenys bus įrašyti į aplanką "Freecom", esantį aplanke "Mano dokumentai".



Programinės įrangos diegimas naudojant "Mac"

1. Pagrindiniame standžiojo disko kataloge spustelėkite "Start MAC" (Paleisti MAC). Bus atidarytas "Freecom" darbo pradžios meniu.




2. Spustelėkite "Software" (Programinė įranga). Prasidės diegimas. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, patvirtinkite spustelėdami mygtuką "Next" (Pirmyn), kad būtų tęsiamas diegimas.

"Freecom" duomenų įrašymas

Standžiajame diske yra iš anksto įkelti naudotojo vadovai ir papildoma programinė įranga (jei taikoma). Rekomenduojame šiuos failus įrašyti savo kompiuteryje (Dokumentai/Freecom), kad visada turėtumėte šių failų atsarginę kopiją, jei (netyčia) suformatuotumėte diską ar panaikintumėte šiuos failus iš disko. Šiuos failus galima lengvai įrašyti iš išorinio standžiojo disko į kompiuterį:

1. Pagrindiniame standžiojo disko kataloge spustelėkite "Start MAC" (Paleisti MAC). Bus atidarytas "Freecom" darbo pradžios meniu.
2. Spustelėkite mygtuką "Save Freecom files" (Įrašyti Freecom failus).
3. Visi "Freecom" standžiajame diske esantys duomenys bus įrašyti į aplanką "Freecom", esantį aplanke "Dokumentai".



Programos "Time Machine" naudojimas su "Freecom" nešiojamaisiais diskais.

Naudodami programą "Time Machine" ir "Mac OS X 10.5" bei "Mac OS 10.6" ar naujesnę versiją, galite automatiškai kurti visos sistemos atsargines kopijas.

1. Per sąsają prijunkite Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive prie "Mac". Jei dar nenurodėte atsarginių kopijų kūrimo tomo, pirmą kartą prijungus Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive programą "Time Machine" paklaus, ar šį įrenginį naudoti kaip atsarginių kopijų diską.
2. Kai Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive atsiras darbalaukyje, spustelėkite "Naudoti kaip atsarginių kopijų diską", kad patvirtintumėte, jog Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive norite naudoti "Time Machine" kuriamoms atsarginėms kopijoms saugoti. Naudodami programą "Time Machine" galite toliau konfigūruoti atsarginių kopijų kūrimo nuostatas.

"Time Machine" dabar automatiškai kurs "Mac" atsargines kopijas. "Time Machine" kasvalandines atsargines kopijas saugos 24 valandas, kasdienines atsargines kopijas – mėnesį, o kas savaitines atsargines kopijas – kol užsipildys Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.

Pirmos atsarginės kopijos kūrimas gali užtrukti, todėl turite nustatyti, kad "Time Machine" ją pradėtų kurti, pvz., vakare, ir pirmą atsarginę kopiją būtų kuriama naktį.



Pastaba: jei Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive suformatuotas naudojant NTFS arba FAT 32 formatą, standųjį diską turėsite suformatuoti naudodami "Mac OS Extended (Journaled)" formatą. Formatuojant bus panaikinti VISI duomenys!

Skryrius: Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

General information

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive buvo suskaidytas ir suformatuotas, kad būtų užtikrinta maksimali galima talpa ir geriausias suderinamumas. Diske naudojama FAT32 failų sistema, todėl galite būti tikri, kad failai bus perskaitomi bet kuriame kompiuteryje. Rekomenduojama nekeisti esamos "Freecom" nešiojamojo standžiojo disko konfigūracijos.

Kai kurių vartotojų poreikius geriau gali atitikti kita failų sistema. Šiame vadove aprašyti esami dažniausiai naudojamų failų sistemų apribojimai ir pateiktos instrukcijos, kaip pritaikyti Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive savo poreikiams.

Failų sistemos funkcijos

Toliau esančiose lentelėse pateikiama failų sistemų apžvalga:

Įvairių operacinių sistemų palaikomos failų sistemos

Failų sistema / Operacinė sistema	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	taip	taip	taip	no
Mac OS X	taip	taip	taip (tik skaityti)	taip

Maksimalus skaidinio dydis

Failų sistema / Operacinė sistema	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	4 GB*	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
Mac OS X 10.3.x arba daugiau	-	(-> 128 GB)	-	16 TB

Viename "Freecom" nešiojamajame standžiajame diske esančių skirtingų failų sistemų ir skirtingų skaidinių pavyzdys

Failų sistema Bendras "Freecom" HD dydis	NTFS	FAT32
250 GB	230 GB	30 GB



Pastaba: Į NTFS formatuotus standžiuosius diskus galima rašyti tik naudojant Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8. Naudojant "MacOSX" duomenis galima tik skaityti.

Anksčiau pateiktas pavyzdys yra geras sprendimas Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 vartotojams, kurie kartais keičiasi duomenimis su "Mac" naudotojais.

Duomenims saugoti Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 galima naudoti abu skaidinius. Kadangi NTFS failų sistemos duomenis "Mac" gali tik skaityti, šiose operacinėse sistemose naudojamus failus reikia saugoti FAT32 skaidinyje.

Norėdami pritaikyti Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive savo poreikiams, atlikite šiuos veiksmus.

"Freecom" nešiojamojo standžiojo disko skaidymas naudojant Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

Skaidinio panaikinimas


1. Dešiniuoju pelės mygtuku darbalaukyje spustelėkite piktogramą "Mano kompiuteris".
2. Pasirinkite parinktį "Tvarkyti".
3. Pasirinkite parinktį "Saugykla" -> "Disko valdymas".
4. Pasirinkite išorinį Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidinį.
5. Pasirinkite "Naikinti skaidinį" ir patvirtinkite spustelėdami "Taip". Skaidinys bus panaikintas.

Skaidinio kūrimas


Toliau nurodyti veiksmai padės užbaigti "Freecom" nešiojamojo standžiojo disko skaidinio kūrimo procesą. Atlikus šią procedūrą, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive bus galima naudoti ir jam bus priskirta loginio disko raidė.

1. Dešiniuoju pelės mygtuku darbalaukyje spustelėkite piktogramą "Mano kompiuteris".
2. Pasirinkite parinktį "Tvarkyti".


3. Pasirinkite parinktį "Saugykla" -> "Disko valdymas".
4. Pasirinkite standųjį diską, pažymėtą "nepriskirtas". Įsitikinkite, kad nepriskirtas visas diskas.




5. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite nepriskirtoje srityje ir pasirinkite parinktį "Naujas skaidinys". Atsidarys langas "Naujas skaidinio vedlys". Spustelėkite "Pirmyn".



6. Pasirinkite "Pirminis skaidinys" ir spustelėkite "Pirmyn". (Windows XP)




7. Dabar galite nustatyti skaidinio dydį. Jei reikia sukurti tik vieną skaidinį, spustelėkite "Pirmyn". Jei norite sužinoti, kaip sukurti daugiau nei vieną skaidinį, žr. kitą skyrių (Dviejų ir daugiau skaidinių kūrimas "Freecom" nešiojamajame standžiajame diske, naudojant Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8).




8. Priskirkite standžiajam diskui loginio disko raidę. Paprastai galite naudoti numatytąsias parinktis. Spustelėkite "Pirmyn".

9. Pasirinkite formatavimo parinktį "Formatuoti šį skaidinį naudojant šiuos parametrus". Pasirinkite FAT32 (< 32 GB) arba NTFS, "Priskyrimo vieneto dydis" turi likti "Numatytasis". Galiausiai pasirinkite "Atlikti greitąjį formatavimą" ir spustelėkite "Pirmyn".



10. Norėdami baigti "Freecom" nešiojamojo standžiojo disko formatavimą, spustelėkite "Baigti". Dabar Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive bus suformatuotas ir parengtas naudoti.




Dviejų ir daugiau skaidinių kūrimas "Freecom" nešiojamajame standžiajame diske, naudojant Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8



1. Pakartokite ankstesniame skyriuje aprašytus veiksmus, kad sukurtumėte pirmąjį skaidinį (Skaidinio kūrimas "Freecom" nešiojamajame standžiajame diske, naudojant Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8).
2. Dešiniuoju pelės mygtuku darbalaukyje spustelėkite piktogramą "Mano kompiuteris".
3. Pasirinkite parinktį "Tvarkyti".
4. Pasirinkite parinktį "Saugykla" -> "Disko valdymas".
5. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite nepriskirtą "Freecom" nešiojamojo standžiojo disko vietą ir pasirinkite "Naujas skaidinys". Atsidarys langas "Naujas skaidinio vedlys". Spustelėkite "Pirmyn".
6. Pasirinkite "Išplėstinis skaidinys" ir spustelėkite "Pirmyn". (Windows XP)




7. Dabar galite nustatyti skaidinio dydį. Įveskite dydį ir spustelėkite "Pirmyn".



8. Norėdami sukurti "Išplėstinį skaidinį", spustelėkite "Baigti". Nepriskirta vieta dabar pakeičiama į "Laisva vieta".



9. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite "Laisva vieta" ir pasirinkite "Naujas loginis diskas". Atsidarys langas "Naujas skaidinio vedlys". Spustelėkite "Pirmyn".




10. "Loginis diskas" jau pasirinktas. Spustelėkite "Pirmyn".
11. Nurodykite skaidinio dydį ir spustelėkite "Pirmyn".
12. Priskirkite loginio disko raidę ir spustelėkite "Pirmyn".
13. Pasirinkite formatavimo parinktį "Formatuoti šį skaidinį naudojant šiuos parametrus". Pasirinkite FAT32 (< 32 GB) arba NTFS, "Priskyrimo vieneto dydis" turi likti "Numatytasis". Galiausiai pasirinkite "Atlikti greitąjį formatavimą" ir spustelėkite "Pirmyn".
14. Norėdami užbaigti skaidymą, spustelėkite "Baigti". Skaidinys bus suformatuotas ir parengtas naudoti.




Pastaba: jei pasirinkote NTFS failų sistemą, naudojant "Mac OS X" duomenis jūsų "Freecom" nešiojamajame standžiajame diske galima bus tik skaityti. Rašyti duomenų nėra galimybės.

"Freecom" nešiojamojo standžiojo disko skaidymas naudojant "Mac OS X"

1. Atidarykite "Disk Utility" (Diskų tvarkymo priemonę). Ją galima rasti "Applications" -> "Utilities" (Taikomosios programos -> Priemonės).
2. Spustelėkite skirtuką "Partition" (Skaidinys).



Čia galite nustatyti skaidinio parametrus ir pagal juos skaidyti diską (pvz., "Mac OS Extended"). Išsamią informaciją, kaip naudoti "Disk Utility" (Diskų tvarkymo priemonę) galite rasti žinyne:



Dėkojame, kad įsigijote „Freecom“ gaminį, kuris tikimės suteiks Jums daug džiaugsmo. Perskaitykite šią trumpą įrengimo instrukciją, žinyną su nurodymais ir visus kitus turimus elektroninius arba atspausdintus žinynus, kad išvengtumėte nereikalingų nesusipratimų. Iškilus problemoms, mūsų „Freecom“ interneto puslapyje (www.freecom.com) rasite duomenų bazę su dažniausiai užduodamais klausimais (DUK). Prieš kreipdamiesi į mūsų techninės informacijos liniją, iš pradžių patikrinkite, ar joje nėra atsakymo.

Jūsų garantija

Dėl visų „Freecom“ gaminių galite neribotą laiką kreiptis telefonu ir internetu. „Freecom“ garantuoja, kad visi „Freecom“ gaminiai toliau nurodytą laikotarpį nuo pirkimo datos bus be medžiagų ir gamybos trūkumų. Jei garantiniu laikotarpiu gaminyje atsiranda trūkumų, kurių priežastis yra medžiagų arba gamybos trūkumai, bendrovė „Freecom“ suremontuoja arba pakeičia gaminį ar pažeistas dalis, nepateikdama sąskaitų už darbo sąnaudas arba atskiras dalis toliau nurodytomis sąlygomis.

Sąlygos

Ši garantija suteikiama tik tada, kai su sugedusiu gaminiu ir „Freecom“ RMA numeriu, kurį galima rasti „Freecom“ interneto puslapyje arba gauti iš „Freecom“ techninės priežiūros centro, pateikiamas važtaraščio arba pirkimo kvito (su pirkimo data, gaminio ir serijos numeriais) originalas. „Freecom“ pasilieka teisę neteikti nemokamų garantinių paslaugų, jei dokumentu nepatvirtinama gaminio pirkimo data. Ši garantija negalioja, jei nėra RMA numerio arba buvo pakeistas, pašalintas ar padarytas neįskaitomu serijos numeris ant gaminio.

Ši garantija galioja tik programinės įrangos komponentams, kurie buvo pristatyti kartu su gaminiu. Ši garantija negalioja: (a) su gaminiu pristatytoms greitai susidėvinčioms dalims, pvz., duomenų laikmenoms arba baterijoms; (b) pažeistai arba prarastai programinei įrangai, duomenims arba išimamoms atmemosioms terpėms; (c) pažeidimams, atsiradusiems pritaikant, keičiant arba nustatant gaminį be raštiško „Freecom“ sutikimo; (d) remonto darbams, kuriuos atliko ne „Freecom“ įgaliotos dirbtuvės ir (e) nelaimingiems atsitikimams, žaibo smūgiui, potvyniui, gaisrui arba kitiems nenugalimosios jėgos atvejams, kurių „Freecom“ negali kontroliuoti.

Teikdama savo siūlomas paslaugas, bendrovė „Freecom“ neatsako už programų, duomenų arba kitos duomenų laikmenose ar kitose gaminio dalyse išsaugotos informacijos pažeidimą arba praradimą. „Freecom“ neatsako už sandorius, kurie neįvyko dėl sistemos gedimų. Prieš siųsdami gaminį atgal „Freecom“, išmontuokite visas dalis, kurioms negalioja ši garantija. „Freecom“ neatsako už šių dalių praradimą arba pažeidimą. Jei remontuojant pakeičiamas arba ištrinamas lanksčiojo disko turinys, už tai bendrovė „Freecom“ negali būti laikoma atsakinga.

Atsarginės dalys ir gaminiai yra arba nauji, adekvatūs naujiems, arba perdirbti iš naujo. Visos pakeistos dalys ir gaminiai yra „Freecom“ nuosavybė. Dalims arba gaminiams, kurie buvo remontuojami arba pakeisti pagal garantiją, garantija suteikiama tik iki pirminio garantinio laikotarpio pabaigos. Gaminiams arba dalims, kurie / kurios buvo remontuoti (-os) arba pakeisti (-os) ne garantiniu laikotarpiu, suteikiama 6 (šešių) mėnesių garantija.