

MANUAL DE UTILIZARE

MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES

Stimate utilizator!

Vă mulțumim că ați ales **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive** ca dispozitiv extern de stocare de date. Pentru utilizare și performanțe optime, vă recomandăm să citiți acest manual cu atenție, înainte de a utiliza acest produs.

Vă rugăm să rețineți că: acest manual este un manual general, care se utilizează pentru mai multe produse Freecom. Imaginile cu produsul indicate în acest manual pot diferi de dispozitivul pe care l-ați cumpărat.

Freecom Technologies • Germany
www.freecom.com

Conținutul cutiei

Vă rugăm să verificați conținutul cutiei. Toate articolele incluse în această cutie sunt cuprinse în lista de pe partea din spate a ambalajului.



Aveți nevoie de asistență? Aveți întrebări?

In case you have a question about the use of this product, need information about other Freecom products or need technical assistance, please contact the Freecom Service Center for your country. See www.freecom.com for details.

Freecom offers free unlimited helpdesk support.



Avertisment!

Toate drepturile rezervate. Produsele menționate în acest manual sunt utilizate doar în scopul identificării și pot fi mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor respective. Acest aparat a fost conceput pentru utilizarea acasă sau la birou.

Avertisment! Acest dispozitiv este un echipament conform EN55022 clasa A. Acest echipament poate cauza perturbării radioelectrice într-o zonă rezidențială. În acest caz, utilizatorul trebuie să ia măsuri adecvate și să-și asume deplina răspundere și costurile implicate. Nu poate fi utilizat în apropiere de sau cu orice sisteme de menținere a funcțiilor vitale.

Freecom nu poate fi considerată responsabilă pentru nicio daună, pierdere de date sau daună rezultată din aceasta - de orice fel (inclusiv, dar fără limitare, daunele datorate pierderii profitului din afaceri, întreruperii afacerii, pierderii informațiilor legate de afaceri sau alte pierderi bănești), rezultând din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a acestui produs Freecom, chiar dacă Freecom a fost anunțată despre probabilitatea unor astfel de daune.

Ne rezervăm dreptul de a ne actualiza produsele în conformitate cu progresele tehnologice.

Cuprins

Informații generale	pagina 4
Măsuri preventive	pagina 5
Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive	pagina 6

Capitolul

Instalarea hardware-ului	pagina 7
--------------------------------	----------

Capitolul

Instalarea driver-ului	pagina 7
------------------------------	----------

Capitolul

Instalarea aplicației software	pagina 8
--------------------------------------	----------

Capitolul

Partiționarea unității(ților) de hard disk portabile Freecom	pagina 11
--	-----------

Informații generale

Pentru a asigura funcționarea fără probleme este necesară îndeplinirea următoarelor cerințe de hardware și software.

Cerințe privind sistemul

Pentru a utiliza Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, sunt necesare următoarele componente:

PC:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz sau mai mult
- 256 MB RAM (Vista/7: 512 MB RAM) sau mai mult
- Port USB 3.0/2.0 disponibil* sau
- Port Firewire 800- sau Firewire 400- disponibil* sau
- Port eSATA- disponibil*
- Conexiune Internet pentru înregistrarea garanției, actualizări de software și descărcări online
- Sistemul de operare: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Mac:

- PowerPC G5 sau Intel Mac
- 256 MB RAM sau mai mult
- Port USB 2.0/3.0 disponibil* sau
- Port Thunderbolt disponibil* sau
- Port Firewire 800- sau Firewire 400- disponibil* sau
- Port eSATA- disponibil*
- Conexiune Internet pentru înregistrarea garanției, actualizări de software și descărcări online
- Sistemul de operare: Mac OS X v10.4.6 sau mai recent

* Vă rugăm să utilizați cablurile de interfață furnizate împreună cu dispozitivul (de ex., USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) pentru conectarea dispozitivului la PC/Mac.

Măsurii preventive

Pentru a asigura funcționarea corectă a unității(ților) de hard disk portabile Freecom, vă rugăm să rețineți următoarele măsuri de precauție. Dacă acestea nu sunt respectate, puteți pierde garanția și deteriora Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.

- Deconectați în condiții de siguranță Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive prin intermediul sistemului de operare (opțiunea "deconectare sau ejectare hardware" din bara de activități Windows), înainte de a deconecta cablul USB. Dacă nu procedați așa, este posibil să pierdeți date.
- Nu scăpați pe jos Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive și nu o(le) expuneți altor tipuri de șocuri mecanice bruște, deoarece puteți pierde date și deteriora Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.
- Nu utilizați Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive când temperatura ambiantă este mai mică de 10°C sau mai mare de 35°C.
- Dacă Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive este(sunt) mutată(e) dintr-un mediu rece într-un mediu mai cald, vă rugăm să lăsați unitatea să se aclimatizeze la temperatura ambiantă, înainte de a folosi dispozitivul. Dacă nu procedați așa, este posibil să se producă condens în interiorul carcasei unității, care poate, în schimb, să cauzeze funcționarea necorespunzătoare a unității.
- Nu așezați lichide sau băuturi pe Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. În cazul în care lichidele se varsă sau intră în contact cu componentele electronice din interiorul carcasei unității, acestea vor deteriora unitatea și vor cauza funcționarea necorespunzătoare a unității.
- Nu folosiți Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive în medii cu praf. Praful din interiorul carcasei poate deteriora componentele electronice interne și poate duce la funcționarea necorespunzătoare a unității.
- Deschiderea unității(ților) de hard disk portabile Freecom va duce la anularea garanției.
- Deoarece USB 3.0 este compatibil cu USB 2.0, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive poate fi conectată la toate porturile USB. În cazul conectării la un port gazdă USB 2.0, viteza de transfer a unității de hard disk portabile Freecom/unității de hard disk nu va fi așa de mare ca în cazul conectării la un port gazdă USB 3.0.






În cazul în care aveți nevoie de asistență sau aveți întrebări în orice moment în timpul instalării și/sau configurării unității(ților) de hard disk portabile Freecom, vă rugăm să contactați Centrul de Asistență Freecom pentru țara dumneavoastră. Pentru detalii accesați www.freecom.com.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Transferul de mare viteză al datelor prin interfață (de ex., USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) le face ideal de adecvate pentru stocarea de date, partajarea de fișiere, copie de rezervă, arhivarea, redarea audio și toate aplicațiile care necesită accesarea rapidă a fișierelor.

Pentru confortul dumneavoastră, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive a fost partiționată (1 partiție) și preformatată (sistem de fișiere FAT32). Formatul FAT32 asigură interschimbabilitatea maximă a unității(ților) de hard disk portabile Freecom între diferite computere. În cazul în care alegeți să formatați Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive în alt sistem de fișiere (de ex., NTFS), vă rugăm să rețineți că pot apărea probleme la conectarea unității(ților) de hard disk portabile Freecom la un alt computer decât cel pe care l-ați folosit pentru formatare.

Capitol: Instalarea hardware-ului



1. Conectați cablul de interfață* la Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.
2. **Opțional:** Conectați cablul sursei de alimentare la Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive și sursa de alimentare la priza electrică.
3. Conectați cablul de interfață* la portul de interfață al computerului.
4. **Opțional:** dacă dispozitivul dumneavoastră este prevăzut cu un întrerupător, porniți dispozitivul înainte de a-l utiliza.

* Vă rugăm să utilizați cablurile de interfață furnizate împreună cu dispozitivul (de ex., USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) pentru conectarea dispozitivului la PC/Mac.



Deoarece USB 3.0 este compatibil cu USB 2.0, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive poate fi conectată la toate porturile USB. Totuși, în cazul conectării la un port USB 2.0, performanța (viteza de transfer) a unității(ților) de hard disk portabile Freecom va fi mult mai mică decât în cazul conectării la un port USB 3.0. Pentru performanță optimă, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive trebuie să fie conectată întotdeauna la o interfață USB 3.0.


Capitol: Instalarea driver-ului

Sub Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 și Mac OS X nu este necesar un driver Freecom separat. Driver-ele vor fi instalate automat de către sistemul de operare, după conectarea unității(ților) de hard disk portabilă(e) Freecom în portul de interfață al computerului.

Capitol: Instalarea aplicației software

Instalare software pe PC

1. Faceți clic pe "Start PC.exe" din directorul principal al unității de hard disk. Se deschide meniul de pornire Freecom.




2. Faceți clic pe "Software". Instalarea începe în acest moment. Urmați instrucțiunile de pe ecran, confirmați cu "Next" (Mai departe) pentru a continua instalarea.

Salvarea datelor Freecom

Manualele de utilizare și software-urile gratuite (dacă există) sunt încărcate în prealabil pe unitatea de hard disk. Vă recomandăm să salvați aceste fișiere pe computerul dumneavoastră ("My Documents"(Documentele mele)/"Freecom"), pentru a avea întotdeauna o copie de rezervă a acestor fișiere în cazul în care (accidental) reformatăți unitatea sau ștergeți aceste fișiere de pe unitate.


Salvarea acestor fișiere de pe o unitate de disk externă pe computerul dumneavoastră este ușoară:

1. Faceți clic pe butonul "Save Freecom files" (Salvare fișiere Freecom).
2. Toate datele furnizate pe hard diskul Freecom vor fi salvate în folderul "Freecom" în "My Documents" (Documentele mele).



Instalare software pe Mac

1. Faceți clic pe "Start MAC" din directorul principal al unității de hard disk. Se deschide meniul de pornire Freecom.



2. Faceți clic pe "Software". Instalarea începe în acest moment. Urmați instrucțiunile de pe ecran, confirmați cu "Next" (Mai departe) pentru a continua instalarea.

Salvarea datelor Freecom

Manualele de utilizare și software-urile gratuite (dacă există) sunt încărcate în prealabil pe unitatea de hard disk. Vă recomandăm să salvați aceste fișiere pe computerul dumneavoastră ("Documents" (Documente)/"Freecom"), pentru a avea întotdeauna o copie de rezervă a acestor fișiere în cazul în care (accidental) reformatăți unitatea sau ștergeți aceste fișiere de pe unitate.

Salvarea acestor fișiere de pe o unitate de disk externă pe computerul dumneavoastră este ușoară:

1. Faceți clic pe "Start MAC" din directorul principal al unității de hard disk. Se deschide meniul de pornire Freecom.
2. Faceți clic pe butonul "Save Freecom files" (Salvare fișiere Freecom).
3. Toate datele furnizate pe hard diskul Freecom vor fi salvate în folderul "Freecom" în "Documents" (Documente).



Utilizarea Time Machine cu Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Time Machine permite efectuarea automată de copii de rezervă pentru întregul sistem sub Mac OS X 10.5 și Mac OS 10.6 sau mai recent.

1. Conectați Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive prin intermediul interfeței la Mac. Dacă nu ați precizat încă un volum de copii de rezervă, Time Machine vă va întreba, în momentul conectării pentru prima dată a unității(ților) de hard disk Freecom dacă dispozitivul va fi utilizat ca unitate pentru copii de rezervă.
2. După ce Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive a apărut pe desktop, faceți clic pe "Use as Backup Disk" (Folosire ca disc pentru copii de rezervă) pentru a confirma că doriți să folosiți Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pentru copii de rezervă Time Machine. În preferințele Time Machine puteți configura mai departe setările de copiere de rezervă.

Time Machine creează acum automat copii de rezervă pentru Mac. Time Machine va păstra copii de rezervă pe fiecare oră pentru ultimele 24 de ore, copii de rezervă pe fiecare zi pentru ultima lună și copii de rezervă pe fiecare săptămână până când Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive este plină.

Prima copiere de rezervă poate dura ceva timp, astfel încât ar trebui să setați Time Machine, de exemplu, seara, astfel încât prima copie de rezervă să fie creată peste noapte.



Notă: Dacă Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive este formatată în format NTFS sau FAT32, trebuie să formatați hard disk-ul în format Mac OS Extended (Journaled). Dacă procedați așa, veți șterge TOATE datele dumneavoastră!

Capitolul: Partiționarea unității(ților) de hard disk portabile Freecom

Informații generale

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive a fost partiționată și formatată pentru a furniza compatibilitatea și capacitatea maximă disponibilă. FAT32 a fost ales ca sistem de fișiere pentru a asigura posibilitatea citirii fișierelor pe orice PC. Se recomandă să nu schimbați configurația actuală a unității(ților) de hard disk portabile Freecom.

Pentru unii utilizatori, un alt sistem de fișiere s-ar putea potrivi mai bine pentru nevoile lor. Acest manual descrie limitările actuale ale celor mai comune sisteme de fișiere și instrucțiunile, pentru a vă permite să vă adaptați Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive nevoilor dumneavoastră.

Caracteristicile sistemelor de fișiere

Vă rugăm să consultați tabelele de mai jos pentru o privire de ansamblu:

Sistemele de fișiere suportate de diferite sisteme de operare

Sistemul de fișier \ Sistemul de operare	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	da	da	da	nu
Mac OS X	da	da	da (doar citire)	da

Dimensiunea maximă a partiției

Sistemul de fișier \ Sistemul de operare	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	4 GB*	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
Mac OS X 10.3.x sau mai mult	-	(> 128 GB)	-	16 TB

Exemplu pentru diferite partiții cu diferite sisteme de fișiere pe o unitate de hard disk portabilă Freecom

Sistemul de fișier	NTFS	FAT32
Dimensiunea maximă a HD Freecom		
250 GB	230 GB	30 GB



Notă: La hard disk-urile formatate în format NTFS, se poate doar scrie sub Windows XP / Windows Vista / Windows 7. Sub MacOSX, datele pot fi doar citite.

Exemplul de mai sus este o soluție bună pentru utilizatorii de Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8, care fac uneori schimb de date cu Mac-uri.

Pentru stocarea datelor sub Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8, se pot folosi ambele partiții. Deoarece sistemul de fișiere NTFS poate fi doar citit de Mac, datele care trebuie folosite pe aceste sisteme de operare trebuie stocate în partiția FAT32.

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a adapta Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive nevoilor dumneavoastră.

Partiționarea unității(ților) de hard disk portabile Freecom sub Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

Ștergerea unei partiții


1. Faceți clic de dreapta cu mouse-ul pe pictograma "My Computer" (Computerul meu) de pe desktop.
2. Selectați opțiunea "Manage" (Gestionare).
3. Selectați opțiunea "Storage" (Stocare) -> "Disk Management" (Gestionare discuri).
4. Alegeți-vă Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive și faceți clic de dreapta pe partiție.
5. Selectați "Delete Partition" (Ștergere partiție) și confirmați prin clic pe "Yes" (Da). Partiția va fi ștersă acum.

Crearea unei partiții


Următorii pași vă vor îndruma prin procesul de creare de partiții pe Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. După această procedură, Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive va(vor) fi gata de utilizare și se va alocă o literă de unitate.

1. Faceți clic de dreapta cu mouse-ul pe pictograma "My Computer" (Computerul meu) de pe desktop.


2. Selectați opțiunea "Manage" (Gestionare).
3. Selectați opțiunea "Storage" (Stocare) -> "Disk Management" (Gestionare discuri).
4. Alegeți hard disk-ul, care este "nealocat". Asigurați-vă că întreaga unitate este "nealocată".




5. Faceți clic de dreapta cu mouse-ul pe spațiul "nealocat" și selectați opțiunea "New Partition" (Partiție nouă). Se deschide "New Partition Wizard" (Asistentul pentru partiție nouă). Faceți clic pe "Next" (Mai departe).



6. Selectați "Primary partition" (Partiție primară) și faceți clic pe "Next" (Mai departe). (Windows XP)




7. Acum puteți ajusta dimensiunea partiției dumneavoastră. Faceți clic pe "Next" (Mai departe) dacă o singură partiție urmează să fie creată. Citiți capitolul următor (Crearea a două sau mai multor partiții pe Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive sub Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8) pentru a vedea cum să creați mai mult de o partiție.




8. Atribuiți o literă de unitate unității de hard disk. În mod normal puteți folosi opțiunile implicite. Faceți clic pe "Next" (Mai departe).

9. Selectați opțiunea de formatare "Format this partition with the following settings" (Formatează această partiție cu următoarele setări).. Indiferent dacă alegeți "FAT32" (< 32 GB) sau "NTFS", "Allocation unit size" (Mărimea unității de alocare) trebuie să rămână pe "Default" (Implicită). În sfârșit, selectați "Perform a quick format" (Executare formatare rapidă) și faceți clic pe "Next" (Mai departe).



10. Faceți clic pe "Finish" (Încheiere) pentru a încheia partiționarea unității(ților) de hard disk portabile Freecom. Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive va(vor) fi formatată(e) acum și gata de utilizare după aceea.




Crearea a două sau mai multor partiții pe unitatea(țile) de hard disk portabilă(e) Freecom sub Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8



1. Repetați pașii de la capitolul anterior (Crearea unei partiții pe Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive sub Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8) pentru crearea primei partiții.
2. Faceți clic de dreapta cu mouse-ul pe pictograma "My Computer" (Computerul meu) de pe desktop.
3. Selectați opțiunea "Manage" (Gestionare).
4. Selectați opțiunea "Storage" (Stocare) -> "Disk Management" (Gestionare discuri).
5. Faceți clic de dreapta pe spațiul nealocat de pe Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive și selectați opțiunea "New partition" (Partiție nouă). Se deschide "New Partition Wizard" (Asistentul pentru partiție nouă). Faceți clic pe "Next" (Mai departe).
6. Selectați "Extended partition" (Partiție extinsă) și faceți clic pe "Next" (Mai departe). (Windows XP)




7. Acum puteți ajusta dimensiunea partiției dumneavoastră. Introduceți mărimea și faceți clic pe "Next" (Mai departe).



8. Faceți clic pe "Finish" (Încheiere) pentru a crea "Extended partition" (Partiția extinsă). Spațiul nealocat s-a schimbat acum în "Free space" (Spațiu liber).



9. Faceți clic de dreapta pe "Free Space" (Spațiu liber) și selectați "New Logical Drive" (Unitate logică nouă). Se deschide "New Partition Wizard" (Asistentul pentru partiție nouă). Faceți clic pe "Next" (Mai departe).




10. "Logical drive" (Unitatea logică) este deja selectată. Faceți clic pe "Next" (Mai departe).
11. Specificați mărimea partiției și faceți clic pe "Next" (Mai departe).
12. Atribuiți o literă de unitate și faceți clic pe "Next" (Mai departe).
13. Selectați opțiunea de formatare "Format this partition with the following settings" (Formatează această partiție cu următoarele setări). Indiferent dacă alegeți "FAT32" sau "NTFS" (< 32 GB), "Allocation unit size" (Mărimea unității de alocare) trebuie să rămână pe "Default" (Implicită). În sfârșit, selectați "Perform a quick format" (Executare formatare rapidă) și faceți clic pe "Next" (Mai departe).
14. Faceți clic pe "Finish" (Încheiere) pentru a încheia partiționarea. Partiția dumneavoastră va fi formatată acum și gata de utilizare.




Notă: Dacă selectați NTFS ca sistem de fișiere, datele unității(ților) de hard disk portabile Freecom pot fi doar citite sub Mac OS X. Nu există posibilitatea de scriere a datelor.

Partiționarea unității(ților) de hard disk portabile Freecom sub Mac OS X

1. Deschideți "Disk Utility" (Utilitare disc). O găsiți în "Applications" (Aplicații) —> "Utilities" (Utilitare).
2. Faceți clic pe tab-ul "Partition" (Partiție).



Aici puteți seta setările de partiție și partiționa unitatea conform setărilor dumneavoastră (de ex., Mac OS Extended). Informații detaliate despre cum să folosiți Utilitarele discului pot fi găsite în Help:



Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Freecom, de care sperăm că vă veți bucura pe deplin.

Vă rugăm să citiți ghidul de instalare rapidă, manualul cu instrucțiuni și toate celelalte manuale electronice sau tipărite disponibile, pentru a evita orice probleme inutile. Pentru cazul în care apar probleme, găsiți o bază de date cu întrebări frecvente (FAQ) pe pagina de Internet Freecom (www.freecom.com). Vă rugăm să verificați mai întâi dacă găsiți acolo un răspuns, înainte de a vă adresa serviciului nostru pentru clienți.

Garanția dumneavoastră

Pentru toate produsele Freecom oferim asistență nelimitată prin telefon și Internet. Freecom garantează pentru toate produsele Freecom lipsa defectelor de material și a erorilor de fabricație pe durata mai jos menționată, calculată de la data achiziționării. Dacă produsul prezintă o defecțiune în perioada de garanție, rezultată în urma unui defect de material sau a unei erori de fabricație, Freecom va repara sau înlocui produsul sau componenta defectă fără a factura costurile privind necesarul de muncă sau piesele componente, conform condițiilor prezentate mai jos.

Condiții

Această garanție este acordată numai dacă se prezintă factura respectiv chitanța originală (cu data achiziționării, numărul și seria produsului) împreună cu produsul defect, precum un număr RMA Freecom, care poate fi obținut de pe pagina de Internet Freecom sau de la un centru de service Freecom. Freecom își rezervă dreptul de a refuza acordarea gratuită a serviciilor de garanție în cazul în care nu se poate face dovada datei de achiziție a produsului. Această garanție își pierde valabilitatea dacă lipsește numărul RMA sau în cazul în care numărul de serie de pe produs a fost modificat, îndepărtat sau este ilizibil.

Această garanție se referă numai la componentele hardware care au fost livrate împreună cu produsul. Această garanție nu este valabilă pentru: (a) piesele de uzură livrate împreună cu produsul, ca de exemplu suporturi de date sau baterii; (b) deteriorarea sau pierderea softului, datelor sau mediilor de memorare amovibile; (c) deteriorări rezultate în urma unor adaptări, modificări sau reglaje efectuate asupra produsului, fără un acord scris din partea Freecom; (d) încercări de reparare din partea unor ateliere neautorizate de Freecom și (e) accidente, trăsnet, apă, foc sau alte cazuri de forță majoră, care nu pot fi controlate de Freecom.

În cazul tuturor serviciilor oferite de Freecom, firma Freecom nu răspunde pentru deteriorarea sau pierderea programelor, datelor sau altor informații care sunt stocate pe suporturi de date sau orice componente ale produsului. Freecom nu răspunde pentru pierderi economice rezultate în urma defectării sistemului. Vă rugăm să îndepărtați toate componentele pentru care nu este valabilă prezenta garanție, înainte de a returna produsul firmei Freecom. Freecom nu răspunde pentru pierderea sau deteriorarea acestor componente. În cazul în care pe durata reparației are loc o modificare, ștergere sau alterare în orice alt mod a conținutului hard-discului, firma Freecom nu poate fi trasă la răspundere.

Piesele sau produsele de schimb sunt fie noi, echivalente celor noi sau recondiționate. Toate componentele și produsele înlocuite sunt proprietatea Freecom. Pentru toate componentele sau produsele, care au fost reparate sau înlocuite în cadrul garanției, garanția va fi valabilă numai până la expirarea perioadei inițiale de garanție. Pentru produsele sau componentele, care au fost reparate sau înlocuite în afara perioadei de garanție, se acordă o perioadă de garanție de **6 (șase) luni**.