



INNOVATIVE GERMAN QUALITY

PRIROČNIK ZA UPORABNIKE

MOBILE HARD DRIVES
DESKTOP HARD DRIVES

Spoštovani uporabnik!

Zahvaljujemo se vam za izbiro **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive** kot zunanjega nosilca podatkov. Za optimalno uporabo in izkoristek vam predlagamo, da preberete pazljivo navodila preden uporabite izdelek.

Prosimo zavedajte se: ta navodila so za splošno uporabo različnih proizvodov podjetja Freecom. Zato se lahko slike prikazane v teh navodilih razlikujejo od naprave, ki ste jo kupili.

Freecom Technologies • Germany
www.freecom.com

Vsebina škatle

Prosimo preverite vsebino škatle. Vsi izdelki, ki se nahajajo v škatli so navedeni na seznamu, ki se nahaja na zadnji strani embalaže.



Potrebujete pomoč? Imate vprašanje?

V primeru kakršnega koli vprašanja v zvezi z izdelkom, ali če potrebujete informacije od drugih proizvodih podjetja Freecom ali pa tehnično pomoč, vas prosimo da pokličete servisno službo podjetja Freecom v vaši državi. Za podrobnosti pogledjte na www.freecom.com.



Opozorilo!

Vse pravice so pridržane. Ime izdelka v tem priročniku je uporabljeno samo za prepoznavo in je lahko uporabljeno kot blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka določenega podjetja. Ta naprava je narejena za uporabo v službi kakor tudi doma.

Opozorilo! Ta naprava ustreza predpisu EN55022 razreda A. Ta naprava lahko povzroča radijske motnje v bližnji okolici. Če se to zgodi, uporabnik prevzema vso odgovornost in posledice. Ne sme biti uporabljeno v bližini naprav za ohranjanje pri življenju v medicinske namene.

Podjetje Freecom ni odgovorno za škodo, izgubo podatkov ali škode zaradi posledice izgube podatkov – v vseh primerih (vključno brez omejitev za izgubo dobička, poslovno škodo, izgubo podatkov podjetja ali za ostale denarne izgube), ki izhajajo iz uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelka podjetja Freecom, četudi je bilo podjetje Freecom seznanjeno z možnostjo takšne vrste škode.

Pridržujemo si pravico nadgradnje izdelka in tehničnih izboljšav.

Seznam vsebine

Splošni podatki	stran 4
Varnostna navodila.....	stran 5
Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive	stran 6

Poglavje

Namestitev opreme	stran 7
-------------------------	---------

Poglavje

Namestitev gonilnika.....	stran 7
---------------------------	---------

Poglavje

Namestitev programske opreme naprave.....	stran 8
---	---------

Poglavje

Izvajanje razdelkov na vašem Freecom prenosnem trdem disku.....	stran 11
---	----------

Splošni podatki

Naslednje strojne in programske zahteve morajo biti izpolnjene, da zagotovite nemoteno uporabo.

Sistemske zahteve

Za uporabo Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive so potrebne naslednje komponente:

PC:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz ali novejši
- 256 MB RAM (Vista/7: 512 MB RAM) ali novejši
- na voljo USB 3.0/2.0 vrata* ali
- na voljo požarni zid Firewire 800- ali 400- vrata* ali
- na voljo eSATA- vrata*
- internetna povezava za spletno registracijo garancije, posodobitve programske opreme in prenose
- Operacijski sistem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Mac:

- PowerPC G5 ali Intel Mac
- 256 MB RAM ali novejši
- na voljo USB 2.0/3.0 vrata* ali
- na voljo Thunderbolt vrata* ali
- na voljo požarni zid Firewire 800- ali 400- vrata* ali
- na voljo eSATA- vrata*
- internetna povezava za spletno registracijo garancije, posodobitve programske opreme in prenose
- Operacijski sistem: Mac OS X v10.4.6 ali novejši

* Za priključitev naprave na vaš PC / Mac uporabite kable vmesnika, ki so priloženi k vaši napravi (npr. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN).

Preventivni ukrepi

Da bi zagotovili, da vaš Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ustrezno deluje, vas prosimo, da upoštevate naslednje varnostne ukrepe. Če se te ne upoštevajo, sta lahko garancija in škoda za Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive nična.

- Varno odstranite Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive preko svojega operacijskega sistema (možnost v opravilni vrstici Windows »varno odstranjevanje strojne opreme«), preden odstranite kabel USB. Če ne boste sledili temu, lahko to povzroči izgubo podatkov.
- Varujte Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pred padcem na tla in ne izpostavljajte ga drugim vrstam nenadnih mehanskih šokov, saj lahko to povzroči izgubo podatkov in poškoduje Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.
- Ne uporabljajte Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, ko je temperatura okolice nižja od 10 ° C ali višja od 35 ° C.
- Če je Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive prenesen iz hladnega okolja v toplejše okolje, dovolite prilagoditev pogona na temperaturo okolice preden uporabite napravo. Če ne boste upoštevali tega, lahko to vodi do kondenzacije v ohišju pogona, ki lahko posledično povzroči nastanek okvare diska.
- Ne postavljajte kozarcev tekočin ali pijače na Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. Ko se tekočine razlije in pride v stik z elektroniko v ohišju pogona, bo to poškodovalo disk in povzročilo okvaro.
- Ne uporabljajte Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive v prašnem okolju. Prah v prostoru lahko poškoduje notranjo elektroniko in povzroči okvaro delovanja diska.
- Odpiranje Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive izniči garancijo.
- Ker je USB 3.0 združljiv z USB 2.0, se Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive lahko priključi na vsa USB vrata. Ko je priključen na USB 2.0 vrata, se zmogljivost (hitrost prenosa podatkov) prenosnega diska Freecom manjša.






Če kadarkoli med nameščanjem in / ali konfiguriranjem vašega Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive potrebujete pomoč ali imate vprašanja, se obrnite na Freecom podporni center za vašo državo. Za podrobnosti pogledjte na www.freecom.com.

Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Visoko hiter prenos podatkov s pomočjo vmesnika (npr. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN), zaradi česar je idealno primeren za shranjevanje podatkov, za izmenjavo datotek, varno arhiviranje, predvajanje zvoka in vse aplikacije, ki potrebujejo hiter dostop do datotek.

Za vaše udobje je bil Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive razdeljen na 1 particijo in pred-oblikovan (formatiran na FAT32 datotečni sistem). FAT32 format zagotavlja maksimalno zamenljivost Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive med različnimi računalniki. Če se odločite za oblikovanje trdega diska Freecom v drugem datotečnem sistemu (npr. NTFS), se morate zavedati možnih težav pri povezovanju Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive v drug računalnik, kot tistega, ki ste ga uporabili za formatiranje.

Poglavje: Namestitev opreme



1. Povežite vmesnik kabel* na Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.
2. **Opcije:** Kabel za napajanje z električno energijo povežite na Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive in sam kabel v vtičnico.
3. Povežite vmesnik kabel* na vrata vmesnika vašega računalnika.
4. **Opcije:** če ima vaša naprava stikalo za vklop, vklopite stikalo na napravi pred njegovo uporabo.

* Prosimo, uporabite vmesnik za kable, ki so priloženi k vaši napravi (npr. USB, Thunderbolt, eSATA, Firewire, LAN) za priključitev naprave na vaš PC / Mac.



Ker je USB 3.0 združljiv z USB 2.0, se Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive lahko priključi na vsa USB vrata. Ko je priključen na USB 2.0 vrata pa bo učinkovitost (hitrost prenosa podatkov) Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive veliko nižja, kot če je disk priključen na USB 3.0 vrata. Za optimalno delovanje mora Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive biti vedno povezan z vmesnikom USB 3.0.


Poglavje: Namestitev gonilnika

Pod Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 in Mac OS X ni potreben ločen gonilnik. V operacijskem sistemu, se bodo po priklopu Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive v vmesnik vrata, računalnika gonilniki samodejno namestili.

Poglavje: Namestitev programske opreme naprave

Namestitev programske opreme za PC

1. Kliknite na Zaženi »Start PC.exe« v glavnem imeniku trdega diska. Freecom začetni meni se odpre.




2. Kliknite na programska oprema (Software). Namestitev se začne. Sledite navodilom na zaslonu, potrdite z Naprej (Next), da nadaljujete z namestitvijo.

Shranjevanje Freecom podatkov

Navodila za uporabo in dopolnilna programska oprema (če obstaja), so prednaloženi na trdi disk. Priporočamo vam, da shranite te datoteke na vaš računalnik (»Moji dokumenti«/»Freecom«), da imate vedno varnostno kopijo teh datotek za primer, da ste (po nesreči) formatirali disk ali izbrisali te datoteke iz pogona.


Shranjevanje teh datotek iz zunanjega trdega diska na računalnik je enostavno:

1. Kliknite na gumb Shrani Freecom datoteke (Save Freecom files).
2. Vsi podatki na trdem disku Freecom se shranijo v mapo »Freecom« v mapi »Moji dokumenti«.



Namestitev programske opreme za Mac

1. Kliknite na »Start MAC« v glavnem imeniku trdega diska. Freecom začetni meni se odpre.



2. Kliknite na programska oprema (Software). Namestitev se začne. Sledite navodilom na zaslonu, potrdite z Naprej (Next), da nadaljujete z namestitvijo.

Shranjevanje Freecom podatkov

Navodila za uporabo in dopolnilna programska oprema (če obstaja), so prednaloženi na trdi disk. Priporočamo vam, da shranite te datoteke na vaš računalnik (»Dokumenti« / »Freecom«), da vedno naredite varnostno kopijo teh datotek za primer, da ste (po nesreči) formatirali disk ali izbrisali te datotek iz pogona. Shranjevanje teh datotek iz zunanjega trdega diska na računalnik je enostavno:

1. Kliknite na Zaženi MAC (Start MAC) v glavnem imeniku trdega diska. Freecom začetni meni se odpre.
2. Kliknite na gumb Shrani Freecom datoteke (Save Freecom files).
3. Vsi podatki o trdem disku Freecom se shranijo v mapo »Freecom« in v mapo »Dokumenti«.



Uporaba Časovnega stroja (Time Machine) s prenosnim trdim diskom Freecom

Časovni stroj vam omogoča avtomatsko izdelavo varnostne kopije vašega celotnega sistema pod Mac OS X 10.5 in Mac OS 10.6 ali novejšem.

1. Povežite Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive preko vmesnika na vaš Mac. Če še niste določili obsega varnostne kopije, vas bo Časovni stroj pri prvem povezovanju na Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive vprašal, če se naprava uporablja kot disk za varnostno kopijo.
2. Po tem, ko se pojavi vaš Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive na namizju, kliknite na Uporabi kot disk za varnostno kopijo (Use as Backup Disk), da potrdite če želite uporabljati vaš Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive za varnostno kopijo Časovnega stroja. V nastavitvah Časovni stroj lahko najprej nastavite varnostno kopiranje.

Časovni stroj sedaj samodejno ustvari varnostne kopije za Mac. Časovni stroj bo izvajal vsako uro varnostne kopije za zadnjih 24 ur, dnevne varnostne kopije za zadnji mesec in tedenske varnostne kopije, dokler vaš Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ni poln.

Prvo izvajanje varnostne kopije lahko traja nekaj časa, zato morate nastaviti Časovni stroj, na primer v večernih urah, tako da se lahko prva varnostna kopija ustvari čez noč.



Opomba: Če je vaš Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive formatiran v NTFS ali FAT 32 formatu, morate formatirati trdi disk v Mac OS razširjenem (Journaled) formatu. S tem boste izbrisali VSE vaše podatke!

Poglavje: Ustvarjanje razdelkov (particij) na vašem prenosnem trdem disku Freecom

Splošne informacije

Vaš Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive je bila razdeljen in je oblikovan (formatiran) tako, da vam omogoča največjo razpoložljivo zmogljivost in združljivost. FAT32 je bila izbran kot datotečni sistem, ki zagotavlja, da boste lahko prebrali datoteke na katerem koli osebнем računalniku. Priporočljivo je, da ne spreminjate trenutno konfiguracijo vašega Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.

Za nekatere uporabnike je lahko drug datotečni sistem boljši za njihove potrebe. Ta priročnik opisuje trenutne omejitve najpogostejših sistemov datotek in navodila, ki vam omogočajo, da Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive prilagodite na vaše potrebe.

Sistemski zapis datotek

Prosimo, da pogledate spodnje tabele, kot za pregled:

Datotečni sistemi, ki jih podpirajo različni operacijski sistemi

Datotečni sistem / Operacijski sistem	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	da	da	da	ne
Mac OS X	da	da	da (samo za branje)	da

Največja velikost particije

Datotečni sistem / Operacijski sistem	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7 / 8	4 GB*	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
Mac OS X 10.3.x ali novejši	-	(> 128 GB)	-	16 TB

Primer za različne particije z različnimi sistemi datotek na enem prenosnem trdem disku Freecom

Datotečni sistem Skupna velikost Freecom HD	NTFS	FAT32
250 GB	230 GB	30 GB



Opomba: Na NTFS oblikovan trdi disk lahko pod sistemom Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 le zapisujete. Pod MacOSX lahko podatke samo berete.

Zgornji primer je dobra rešitev za uporabnike Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8, ki občasno izmenjujejo podatke z Mac-i.

Za shranjevanje podatkov pod Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 se lahko uporabijo oboji razdelki (particije). Ker lahko datoteke iz NTFS sistema le berete z Mac-om, morajo biti podatki, ki se uporabljajo na teh operacijskih sistemih, shranjeni na FAT32 razdelek.

Prosimo, da sledite spodnjim korakom, da prilagodite Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive na svoje potrebe.

Vaš Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive razdeljajte na razdelke pod Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8**Brisanje particije**


1. Kliknite z desnim gumbom miške na ikono Moj računalnik (My Computer) na namizju.
2. Izberite možnost Upravljalj (Manage).
3. Izberite možnost Shranjevanje (Storage) -> Upravljanje diska (Disk Management).
4. Izberite svoj zunanji Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive in nato izvedite desni klik na razdelek.
5. Izberite Izbrisi razdelek (Delete Partition) in potrdite s klikom na Da. Razdelek bo sedaj izbrisan.

Ustvarjanje razdelka


Naslednji koraki vas bo vodili skozi postopek ustvarjanja razdelka na vašem prenosnem trdem disku Freecom. Po tem postopku bo vaš Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pripravljen za uporabo in mu bodo dodeljena črka pogona.

1. Kliknite z desnim gumbom miške na ikono Moj računalnik (My Computer) na namizju.
2. Izberite možnost Upravljalj (Manage).
3. Izberite možnost Shranjevanje (Storage) -> Upravljanje diska (Disk Management).


4. Izberite trdi disk, ki je »nerazporejen« (unallocated). Poskrbite, da je celoten pogon »nerazporejen«.
5. Kliknite z desnim gumbom miške na območje »nerazporejen« in izberite možnost Nov razdelek (New Partition). Odpre se Čarovnik za nov razdelek (New Partition Wizard). Kliknite na Naprej (Next).




5. Kliknite z desnim gumbom miške na območje »nerazporejen« in izberite možnost Nov razdelek (New Partition). Odpre se Čarovnik za nov razdelek (New Partition Wizard). Kliknite na Naprej (Next).



6. Izberite Primarni razdelek (Primary partition) in kliknite na Naprej. (Windows XP)




7. Zdaj lahko prilagodite velikost razdelka. Kliknite na Naprej, če želite ustvariti samo en razdelek. Če želite ustvariti več kot en razdelek, glejte naslednje poglavje (Ustvarjanje dveh ali več razdelkov na prenosnem trdem disku Freecom pod Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8)




8. Trdemu disku dodelite črko pogona. Običajno lahko uporabite privzete možnosti. Kliknite na Naprej (Next).

9. Izberite opcijo oblikovanje Oblikuj to particijo z naslednjimi nastavitvami (Format this partition with the following settings). Izberite bodisi »FAT32« (< 32 GB) ali »NTFS«, toda Dodelitev velikosti enote (Allocation unit size) mora ostati na Privzeto (Default). Na koncu izberite Izvedi hitro oblikovanje (Perform a quick format) in kliknite na Naprej.



10. Kliknite na Zaključí (Finish) za dokončanje razdelitve vašega Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. Vaš Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive se bo sedaj oblikoval in je nato pripravljen za uporabo.




Ustvarjanje dveh ali več razdelkov na prenosnem trdem disku Freecom pod Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8



1. Za ustvarjanje prvega razdelka ponovite korake iz prejšnjega poglavja (Ustvarjanje razdelka na prenosnem trdem disku Freecom pod Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8).
2. Kliknite z desnim gumbom miške na ikono Moj računalnik (My Computer) na namizju.
3. Izberite možnost Upravljalj (Manage).
4. Izberite možnost Shranjevanje (Storage) -> Upravljanje diska (Disk Management).
5. Z desno tipko miške kliknite na nedodeljen prostor vašega Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive in izberite možnost Nov razdelek (New partition). Odpre se Čarovnik za nov razdelek (New Partition Wizard). Kliknite na Naprej (Next).
6. Izberite Razširjen razdelek (Extended partition) in kliknite na Naprej. (Windows XP)




7. Zdaj lahko prilagodite velikost razdelka. Vnesite velikost in kliknite na Naprej.



8. Kliknite na Zaključí (Finish), da ustvarite Razširjen razdelek (Extended partition).
Nedodeljen prostor je sedaj spremenjen v Prosti prostor (Free space).



9. Z desno tipko miške kliknite na Prost prostor (Free Space) in izberite Nov logični pogon (New Logical Drive). Odpre se Čarovnik za nov razdelek (New Partition Wizard). Kliknite na Naprej (Next).




10. Logični pogon (Logical drive) je že izbran. Kliknite na Naprej (Next).
11. Določite velikost razdelka in kliknite na Naprej.
12. Dodelite črko pogona in kliknite na Naprej.
13. Izberite opcijo oblikovanja Oblikuj particijo z naslednjimi nastavitvami (Format this partition with the following settings). Izberite bodisi »FAT32« (< 32 GB) ali »NTFS«, toda Dodelitev velikosti enote (Allocation unit size) mora ostati na Privzeto (Default). Na koncu izberite Izvedi hitro oblikovanje (Perform a quick format) in kliknite na Naprej.
14. Kliknite na Zaključita dokončanje razdelitev. Vaš razdelek bo sedaj oblikovan in pripravljen za uporabo.




Opomba: Če izberete NTFS datotečni sistem, lahko podatke z vašega Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pod Mac OS X samo berete. Ni možnosti, da zapisujete podatke.

Oblikovanje vašega Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pod Mac OS X

1. Odprite Pripomoček za disk (Disk Utility). Najdete pod Aplikacije (Applications) —> Pripomočki (Utilities).
2. Kliknite naprej (Next) za nadaljevanje.



Tu lahko uredite nastavitve razdelka in ga razdelite (v particije) glede na vaše nastavitve (npr. Mac OS Extended). Natančnejše informacije, kako uporabite Pripomoček za disk najdete pod pomočjo:



Hvala za nakup tega Freecom proizvoda, ki vam bo upajmo nudil obilo veselja. Preberite prosim kratka navodila za namestitev, priročnik z navodili in vse ostale razpoložljive elektronske ali natisnjene priročnike, v izogib nepotrebnim težavam. V primeru, da nastopijo težave, najdete bazo podatkov z najpogostejše zastavljenimi vprašanji (FAQ) na naši spletni Freecom spletni strani (www.freecom.com). Prosimo sprva preverite ali boste odgovor našli tam, preden se obrnete na naš Helpdesk.

Vaša garancija

Za vse Freecom proizvode nudimo neomejeno telefonsko in spletno podporo. Freecom zagotavlja, da so vsi Freecom proizvodi v navedenem časovnem obdobju od datuma nakupa prosti napak v materialu in proizvodnih napak. V kolikor proizvod v času garancije izkaže poškodbo, ki izhaja iz napake v materialu ali iz proizvodne napake, bo Freecom proizvod popravil ali nadomestil brez izstavitve računov za delo ali dele v skladu s spodaj opisanimi pogoji.

Pogoji

Ta garancija je zgolj zagotovljena, v kolikor se predloži originalna dobavnica oz. potrdilo o nakupu (z datumom nakupa, številko proizvoda in serijsko številko) skupaj s pokvarjenim proizvodom in Freecom RMA številko, ki je na voljo na Freecom spletni strani ali v Freecom servisnem centru. Freecom si pridržuje pravico, do nezagotovitve brezplačne garancijske storitve, kadar datuma nakupa proizvoda ni mogoče potrditi. Ta garancija ne velja, kadar RMA številka manjka ali če je serijska številka na proizvodu spremenjena, odstranjena ali nečitljiva.

Ta garancija se zgolj nanaša na komponente strojne opreme, ki so bile dobavljene skupaj s proizvodom. Ta garancija ne velja za: (a) s proizvodom dobavljene obrabne dele kot npr. nosilce podatkov ali baterije; (b) poškodbe ali izgubo programske opreme, podatkov ali prenosnih medijev za shranjevanje; (c) poškodbe, ki izhajajo iz prilagoditev, sprememb ali nastavitev na proizvodu, ki so bile izvedene brez pisnega soglasja Freecom; (d) poskuse popravil s strani Freecom neavtoriziranih delavnic in (e) nesreče, udara strele, vode, ognja ali ostalih primerov višje sile, ki niso pod nadzorom Freecom.

Pri vseh storitvah, ki jih Freecom nudi, Freecom ne jamči za poškodbe ali izgubo programov, podatkov ali drugih informacij, ki so shranjeni na podatkovnih nosilcih ali kateremkoli delu proizvoda.

Freecom ne jamči za izpad prometa kot posledico sistemskih izpadov. Prosim odstranite vse dele za katere ta garancija ne velja, preden proizvod pošljete nazaj na Freecom. Freecom ne jamči za izgubo ali poškodbe teh delov. V kolikor se med popravilom trdega diska vsebina spremeni, izbriše ali na kakršenkoli drug način spremeni, ni mogoče tožiti Freecom-a.

Nadomestni deli in proizvodi so ali novi, novim ekvivalentni ali predelani.

Vsi nadomeščeni deli in proizvodi so last Freecom-a. Za dele ali proizvode, ki so bili v okviru garancije popravljeni ali zamenjani, se garancija da zgolj do izteka prvotnega garancijskega časa. Za proizvode ali dele, ki so bili popravljeni ali nadomeščeni izven garancijskega časa, velja 6 (**šest**) mesecev garancije.