



MANUAL DE USUARIO

FHD FORMATTER SOFTWARE

**¡Advertencia!**

Todos los derechos reservados. Los productos citados en este manual se usan sólo con fines identificativos, pudiendo ser marcas comerciales o marcas registradas de las respectivas compañías.

¡Advertencia! Freecom no podrá hacerse responsable por posibles daños, pérdidas de datos o por desperfectos de ellos derivados -cualesquiera (incluyendo, sin limitación, perjuicios por pérdidas de beneficios, interrupción de la actividad empresarial, pérdida de información comercial u otras pérdidas pecuniarias) surgidos del uso o de la incapacidad de uso de este producto Freecom, incluso si Freecom ha sido advertido sobre la posibilidad de tales daños.


Nos reservamos el derecho a actualizar nuestros productos de acuerdo a los avances tecnológicos.

Capítulo: Freecom FHD Formatter (PC)

El FHD Formatter es una aplicación diseñada para formatear discos duros Freecom en diferentes formatos de disco duro.

Instalación

Haga clic en el directorio principal del disco duro en "Start PC" (Iniciar PC). Aparece una pantalla de menú. Primero seleccione "Software" (Instalación de software), seguidamente "FHD Formatter". A continuación, se inicia la aplicación.



Uso del software



Atención: se recomienda que antes de formatear su disco duro Freecom abra en la pantalla de inicio de Freecom la opción "Save Freecom files" (Grabar archivos Freecom). De este modo se hacen copias de seguridad en su disco duro local de todos los datos Freecom preinstalados en su unidad de disco (manuales de software).

Haga clic en el directorio principal del disco duro en "Start PC" (Iniciar PC). Aparece una pantalla de menú. Primero seleccione "Software" (Instalación de software), seguidamente "FHD Formatter".

Formateado del disco duro

En un sistema Windows tiene tres posibilidades de formatear su disco duro:

- **Formato NTFS**

Este formato se recomienda si graba archivos superiores a 4 GB. Las particiones NTFS están clasificadas en los sistemas Mac como "sólo lectura", en consecuencia, en un Mac no pueden escribirse datos en una unidad de disco formateada como NTFS.

- **Formato FAT32**


Las unidades de disco FAT32 permiten leer y escribir tanto en sistemas Mac como PC. Sin embargo, en estas unidades de disco no pueden grabarse archivos mayores a 4 GB.

- **Convertir de FAT32 a NTFS**

Con esta opción, los discos duros con formato FAT32 pueden pasarse al formato NTFS sin que se pierdan datos.



Seleccione una opción y haga clic en "Format" (formato). Si selecciona "NTFS-Format" o "FAT32-Format" se abrirá un recuadro que le avisará de que se borrarán todos sus datos y le preguntará si desea continuar. Para proceder con la operación haga clic "Sí".



Si aparece el aviso "En el disco duro hay archivos Freecom. ¿Desea conservarlos?" y lo confirma, los datos Freecom (manuales, software) se guardarán en una carpeta temporal del disco duro local y, seguidamente, volverán a copiarse en el Freecom Hard Drive.

Una vez finalizado el proceso de formateado, se abrirá una ventana de diálogo.

